Ordinateur de divertissement HP Pavilion dm3 Manuel de l'utilisateur

© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ATI est une marque d'Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth est une marque détenue par son propriétaire et utilisée sous licence par Hewlett-Packard Company. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis. Le logo SD est une marque de son propriétaire.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les garanties relatives aux produits et aux services HP sont décrites dans les déclarations de garantie limitée expresse qui les accompagnent. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Première édition : décembre 2009

Référence du document : 589236-051

#### Note sur le produit

Ce manuel de l'utilisateur décrit les fonctions standard disponibles sur la plupart des modèles. Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre ordinateur.

Pour obtenir la dernière version du *Manuel de l'utilisateur*, rendez-vous sur le site Web HP à l'adresse <a href="http://www.hp.com/support.">http://www.hp.com/support.</a>

## Avis d'avertissement sur la sécurité

AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque de blessure associée à la chaleur ou de surchauffe de l'ordinateur, ne placez pas ce dernier sur vos genoux et n'obstruez pas ses fentes d'aération. Utilisez toujours l'ordinateur sur une surface plane et rigide. La ventilation ne doit pas être entravée par des éléments rigides, tels qu'une imprimante, ni par des éléments souples, tels que des coussins, du tissu ou un tapis épais. Par ailleurs, ne mettez pas en contact l'adaptateur secteur avec la peau ou des éléments souples, tels que des coussins, du tissu ou un tapis épais, pendant le fonctionnement de l'appareil. L'ordinateur et l'adaptateur secteur sont conformes aux limites de température des surfaces accessibles à l'utilisateur, définies par la norme internationale sur la sécurité du matériel informatique (CEI 60950).

# **Sommaire**

1	1 Mise en route Utilisation de HP QuickWeb (certains modèles)	
2	2 Fonetions	
_	2 Fonctions  Identification du matériel	,
	Éléments	
	Éléments de la partie supérieure	
	Pavé tactile	
	Voyants	
	Touches	
	Éléments de la partie avant	
	Éléments du côté droit	
	Éléments du côté gauche	
	Éléments de la partie inférieure	{
	Éléments de l'écran	(
	Antennes sans fil	10
	Autres éléments matériels	1 <sup>2</sup>
	Étiquettes	1 <sup>^</sup>
3	3 Réseaux locaux et sans fil	44
	Utilisation de périphériques sans fil	
	Identification des icônes d'état des périphériques sans fil et du Utilisation des commandes sans fil	
	Utilisation du bouton des périphériques sans fil	
	Utilisation de HP Connection Manager (certains modèles)	
	Utilisation des commandes du système d'exploitation	
	Utilisation d'un réseau WLAN	
	Configuration d'un réseau WLAN	
	Protection de votre réseau WI AN	
	Accès à un autre réseau	
	Utilisation d'un module mobile à large bande HP (certains modèles)	
	Insertion d'une carte SIM(certaine medeles)	
	Retrait d'une carte SIM	
	Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth	
	Bluetooth et Partage de connexion Internet (ICS)	
	Résolution des problèmes de connexion sans fil	
	Impossible de se connecter au réseau WLAN	

	Impossible de se connecter à un réseau WLAN préféré	22
	L'icône du réseau local sans fil ne s'affiche pas	22
	Les codes de sécurité du réseau WLAN actuel ne sont pas disponibles	22
	La connexion WLAN est très faible	23
	Impossible de se connecter au routeur sans fil	23
	Connexion à un réseau local (LAN)	23
4	Périphériques de pointage et clavier	
	Utilisation des périphériques de pointage	25
	Définition des préférences du périphérique de pointage	25
	Utilisation du pavé tactile	25
	Défilement à deux doigts	25
	Rotation (certains modèles)	26
	Pincement (certains modèles)	26
	Utilisation des touches d'action	27
	Utilisation des touches d'activation	29
	Utilisation des pavés numériques	30
	Utilisation du pavé numérique interne	31
	Activation et désactivation du pavé numérique interne	31
	Basculement des fonctions des touches du pavé numérique interne	31
	Utilisation d'un pavé numérique externe en option	31
	Nettoyage du pavé tactile et du clavier	31
5	Multimédia	
	Fonctions multimédia	33
	Réglage du volume	33
	Utilisation des touches d'activité multimédia	34
	Logiciels multimédia	34
	Utilisation du logiciel HP MediaSmart	35
	Utilisation des logiciels multimédia	35
	Installation de logiciels multimédia à partir d'un disque	35
	Audio	36
	Connexion de périphériques audio externes	36
	Vérification de vos fonctions audio	36
	Vidéo	37
	Connexion d'un moniteur ou d'un projecteur externe	37
	Connexion d'un périphérique HDMI	
	Configuration audio pour HDMI (certains modèles)	
	Webcam	
	Conseils sur la webcam	39
	Réglages des propriétés de la webcam	39

## 6 Gestion de l'alimentation

Configuration des dispositifs d'alimentation	40
Utilisation des états d'économie d'énergie	40
Activation et sortie du mode veille	40
Activation et sortie du mode veille prolongée	41
Utilisation de la jauge de batterie	41
Utilisation des modes d'alimentation	4′
Affichage du mode d'alimentation actuel	42
Sélection d'un mode d'alimentation différent	42
Personnalisation des modes d'alimentation	42
Définition d'une protection par mot de passe pour quitter la mise en veille	42
Utilisation d'une alimentation secteur externe	43
Connexion de l'adaptateur secteur	43
Test d'un adaptateur secteur	44
Utilisation de la batterie	44
Recherche d'informations sur la batterie dans la section Aide et support	45
Utilisation du contrôle de la batterie	45
Affichage de la charge de batterie restante	45
Insertion ou retrait de la batterie	45
Charge d'une batterie	47
Optimisation de la durée de décharge de la batterie	47
Gestion des niveaux bas de batterie	47
Identification des niveaux bas de batterie	48
Résolution d'un niveau bas de batterie	49
Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une alimentation externe est disponible	49
Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une batterie chargée est disponible	49
Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'aucune source d'alimentation n'est disponible	49
Résolution d'un niveau bas de batterie lorsque l'ordinateur ne peut	
pas quitter le mode veille prolongée	49
Étalonnage d'une batterie	49
Étape 1 : Charge complète de la batterie	49
Étape 2 : Désactivation du mode veille ou veille prolongée	50
Étape 3 : Décharge de la batterie	50
Étape 4 : Recharge complète de la batterie	52
Étape 5 : Réactivation du mode veille ou veille prolongée	52
Économie d'énergie de la batterie	52
Stockage d'une batterie	53
Mise au rebut d'une batterie usagée	53
Remplacement de la batterie	53
Arrêt de l'ordinateur	53

#### 7 Modules mémoire

#### 8 Unités et périphériques externes Unités

	Unites	58
	Identification des unités installées	58
	Manipulation des unités	58
	Optimisation des performances du disque dur	59
	Utilisation du défragmenteur de disque	59
	Utilisation du nettoyage de disque	60
	Remplacement du disque dur dans le compartiment de disque dur	60
	Utilisation du logiciel HP ProtectSmart Hard Drive Protection (certains modèles)	63
	Identification de l'état de HP ProtectSmart Hard Drive Protection	63
	Gestion de l'alimentation avec un disque dur parqué	63
	Utilisation du logiciel HP ProtectSmart Hard Drive Protection	64
	Utilisation d'unités externes	64
	Connexion d'unités externes en option	65
	Partage des unités optiques	65
1	Périphériques externes	65
	Utilisation d'un périphérique USB	65
	Connexion d'un périphérique USB	66
	Retrait d'un périphérique USB	66
	Utilisation de cartes compatibles avec le connecteur de carte numérique	67
	Insertion d'une carte numérique	67
	Retrait d'une carte numérique	68
9 Sécurité	á	
	Protection de l'ordinateur	69
1	Utilisation des mots de passe	69
	Définition de mots de passe sous Windows	70
	Définition d'un mot de passe dans l'utilitaire de configuration	
	Mot de passe administrateur	
	Gestion d'un mot de passe administrateur	
	Saisie d'un mot de passe administrateur	
	Mot de passe de mise sous tension	
	Gestion d'un mot de passe de mise sous tension	
	Saisie d'un mot de passe de mise sous tension	
ļ	Utilisation de logiciels antivirus	
	Utilisation de logiciels pare-feu	
	Installation de mises à jour de sécurité critiques	
	Installation d'un dispositif antivol en option	
10 Modific	cation des paramètres de QuickWeb	
	Désactivation et activation de QuickWeb	75

**Annexe A Utilitaire de configuration (BIOS)** 

Démarrage de l'utilitaire de configuration	76
Utilisation de l'utilitaire de configuration	76
Navigation et sélection dans l'utilitaire de configuration	76
Modification de la langue de l'utilitaire de configuration	77
Affichage des informations système	77
Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire de configuration	78
Sortie de l'utilitaire de configuration	78
Menus de l'utilitaire de configuration	78
Menu Principal	79
Menu Sécurité	79
Menu Configuration du système	79
Menu Diagnostic	80
Mise à jour du BIOS	80
Identification de la version du BIOS	80
Téléchargement d'une mise à jour du BIOS	81
Mise à jour des logiciels et pilotes	82
Annexe B Sauvegarde et restauration	
Création de disques de restauration	83
Sauvegarde des informations	84
Utilisation de la fonction Sauvegarde et restauration Windows	85
Utilisation de points de restauration système	85
À quel moment créer des points de restauration ?	85
Création d'un point de restauration système	86
Restauration à des date et heure antérieures	86
Restauration	86
Restauration à l'aide des disques de restauration	86
Restauration à l'aide d'une partition de réinstallation dédiée	87
Index	QQ
HINVA	

# 1 Mise en route

Le système d'exploitation principal de votre ordinateur est Microsoft® Windows®. Votre ordinateur peut également être équipé de HP QuickWeb (certains modèles).

- Le système d'exploitation Microsoft Windows affiche le bureau et contrôle le matériel, les périphériques et les logiciels de votre ordinateur.
- Si votre ordinateur inclut QuickWeb, celui-ci vous permet de naviguer rapidement sur Internet, d'afficher des photos numériques, d'écouter de la musique ou de garder le contact avec vos amis en échangeant des courriers électroniques ou des messages instantanés, ou encore via Skype (certains modèles), sans avoir à démarrer votre système d'exploitation principal.
- REMARQUE: Pour désactiver ou réactiver QuickWeb, reportez-vous au chapitre 10, « Modification des paramètres de QuickWeb ». Une fois dans QuickWeb, vous pouvez accéder à l'aide du logiciel en cliquant sur l'icône d'aide dans la zone de notification.

## **Utilisation de HP QuickWeb (certains modèles)**

Pour démarrer QuickWeb :

- 1. Mettez l'ordinateur sous tension. L'écran HP QuickWeb s'affiche.
- 2. Cliquez sur une icône de l'écran QuickWeb pour lancer un programme.

Pour démarrer QuickWeb à partir de Microsoft Windows :

- ▲ Sélectionnez **Démarrer**, cliquez sur la flèche en regard du bouton Arrêter, puis cliquez sur **Redémarrer**. L'ordinateur redémarre et affiche la page d'accueil de QuickWeb.
- REMARQUE: Pour en savoir plus sur HP QuickWeb, reportez-vous à l'aide du logiciel fournie avec QuickWeb.

# 2 Fonctions

## Identification du matériel

Pour afficher la liste du matériel installé dans l'ordinateur, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité**. Dans la zone **Système**, cliquez sur **Gestionnaire de périphériques**.


Vous pouvez également ajouter un matériel ou modifier les configurations des périphériques à l'aide du Gestionnaire de périphériques.

REMARQUE: Windows® inclut la fonction de contrôle de compte d'utilisateur, destinée à améliorer la sécurité de votre ordinateur. Vous pouvez être invité à donner votre autorisation ou à fournir un mot de passe pour des tâches telles que l'installation de logiciels, l'exécution d'utilitaires ou la modification de paramètres Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous au centre d'aide et de support.

# Éléments

## Éléments de la partie supérieure

#### Pavé tactile




Élément		Description	
(1)	Voyant du pavé tactile	•	Blanc : le pavé tactile est activé.
		•	Orange : le pavé tactile est désactivé.

Élément		Description
(2)	Pavé tactile*	Permet de déplacer le curseur pour sélectionner ou activer des éléments à l'écran.
(3)	Bouton gauche du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton gauche d'une souris externe.
(4)	activation/désactivation du pavé tactile, bouton	Permet d'activer et de désactiver le pavé tactile.
(5)	Zone de défilement du pavé tactile	Permet d'effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas.
(6)	Bouton droit du pavé tactile*	Fonctionne comme le bouton droit d'une souris externe.


\*Ce tableau décrit les paramètres d'usine. Pour afficher et modifier les préférences du périphérique de pointage, sélectionnez **Démarrer > Périphériques et imprimantes**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le périphérique représentant votre ordinateur, puis cliquez sur **Paramètres de la souris**.

## **Voyants**



Élément		Description
(1)	Voyant verr maj	Allumé : le verrouillage des majuscules est activé.
(2)	Voyant Muet	Allumé : le son de l'ordinateur est coupé.
(3)	Voyant verr num	Allumé : le pavé numérique interne est activé ou le verrouillage numérique est activé pour le pavé numérique externe en option.

## **Touches**




Élém	ent		Description
(1)		Touche échap	Affiche les informations système lorsqu'elle est associée à la touche fn.
(2)		Touche fn	Associée à une touche de direction, à la touche verr num ou à la touche échap, permet d'exécuter les fonctions du système fréquemment utilisées.
(3)	£.	Touche de logo Windows	Affiche le menu Démarrer de Windows.
(4)	8	Touche des applications Windows	Permet d'afficher le menu contextuel des éléments qui se trouvent sous le curseur.
(5)		Touches du pavé numérique interne	Lorsque le pavé numérique est activé, ses touches peuvent être utilisées comme celles d'un pavé numérique externe.
(6)		Touches d'action	Permettent d'exécuter des fonctions système fréquemment utilisées.
(7)		Touche verr num	Permet d'activer ou de désactiver le pavé numérique interne lorsqu'elle est associée à la touche fn.

# Éléments de la partie avant



Composant		Description
(1)	Haut-parleurs (2)	Émettent le son.
(2)	Voyant de la batterie	Allumé : une batterie est en cours de charge.
		Clignotant : une batterie, qui est l'unique source d'alimentation, a atteint un niveau bas de charge. Lorsque la charge de la batterie atteint un niveau critique, son voyant commence à clignoter rapidement.
		Éteint : si l'ordinateur est branché sur une source d'alimentation externe, le voyant s'éteint lorsque toutes les batteries sont complètement chargées. S'il n'est pas connecté à une source d'alimentation externe, le voyant reste éteint jusqu'à ce que la charge de la batterie atteigne un niveau critique.
(3)	Voyant des unités	Blanc : le disque dur est actif.
		Clignotant : le disque dur ou une unité optique externe en option est actif.
		Orange : HP ProtectSmart a temporairement parqué le disque dur.


# Éléments du côté droit



Composant		Description		
(1)	Voyant d'alimentation	Allumé : l'ordinateur est allumé.		
		Clignotant : l'ordinateur est en veille.		
		Éteint : l'ordinateur est hors tension ou en veille prolongée.		
(2)	Interrupteur d'alimentation	<ul> <li>Lorsque l'ordinateur est hors tension, faites glisser l'interrupteur pour le mettre sous tension.</li> </ul>		
		<ul> <li>Lorsque l'ordinateur est sous tension, faites glisser brièvement l'interrupteur pour activer le mode Veille.</li> </ul>		

Composant		Description	
		<ul> <li>Lorsque l'ordinateur est en mode Veille, faites glisser brièvement l'interrupteur pour quitter ce mode.</li> </ul>	
		<ul> <li>Lorsque l'ordinateur est en veille prolongée, faites glisser brièvement l'interrupteur pour quitter ce mode.</li> </ul>	
		Si l'ordinateur cesse de répondre et que vous ne parvenez pas à l'éteindre à l'aide des procédures d'arrêt Windows®, faites glisser l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le dans cette position pendant au moins 5 secondes pour le mettre hors tension.	
		Pour plus d'informations sur les paramètres d'alimentation, sélectionnez <b>Démarrer &gt; Panneau de configuration &gt; Système et sécurité &gt; Options d'alimentation</b> .	
(3)	Voyant des périphériques sans fil	<ul> <li>Bleu : un appareil sans fil intégré, tel qu'un périphérique de réseau local sans fil (WLAN), un périphérique réseau large bande sans fil (WWAN) et/ou un périphérique Bluetooth®, est activé.</li> </ul>	
		<ul> <li>Orange : tous les périphériques sans fil sont désactivés.</li> </ul>	
(4)	Bouton des périphériques sans fil	Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil, mais ne crée pas de connexion sans fil.	
		<b>REMARQUE</b> : Pour établir une connexion sans fil, un réseau sans fil doit être déjà configuré.	
(5)	Ports USB (2)	Permettent de connecter des périphériques USB en option.	
(6)	Ouverture d'aération	Permet de faire circuler l'air pour refroidir les éléments internes.	
		<b>REMARQUE</b> : Le ventilateur de l'ordinateur démarre automatiquement pour refroidir les éléments internes et éviter une surchauffe. Il est normal que le ventilateur interne s'arrête et redémarre durant une opération de routine.	
(7)	Connecteur de dispositif antivol	Permet de fixer à l'ordinateur un dispositif antivol en option.	
		<b>REMARQUE</b> : Le dispositif antivol exerce un effet dissuasif, mais il ne constitue pas une protection contre l'utilisation malveillante ou le vol de l'ordinateur.	


# Éléments du côté gauche



Élément		Description
(1)	Connecteur d'alimentation	Permet de brancher un adaptateur secteur.

Élément		Description
(2)	Voyant de l'adaptateur secteur	<ul> <li>Allumé : l'ordinateur est connecté à une source d'alimentation externe.</li> </ul>
		<ul> <li>Éteint : l'ordinateur n'est pas connecté à une source d'alimentation externe.</li> </ul>
(3)	Prise RJ-45 (réseau)	Permet de connecter un câble réseau.
(4)	Port de moniteur externe	Permet de connecter un projecteur ou un moniteur VGA externe.
(5)	Port HDMI	Permet de connecter un périphérique audio ou vidéo en option, tel qu'un téléviseur haute définition ou un composant audio ou numérique compatible.
(6)	Ports USB (2)	Permettent de connecter des périphériques USB en option.
		<b>REMARQUE</b> : Certains modèles peuvent être configurés à l'aide d'une unité optique USB externe en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche <i>Installation rapide</i> .
(7)	Connecteur de carte numérique	Prend en charge les formats de cartes numériques suivants :
		Memory Stick (MS)
		Memory Stick Pro (MSP)
		<ul> <li>MultiMediaCard (MMC)</li> </ul>
		Carte mémoire Secure Digital (SD)
		Carte mémoire Secure Digital High Capacity (SDHC)
		xD-Picture Card (XD)
		<ul> <li>xD-Picture Card (XD) Type H</li> </ul>
		xD-Picture Card (XD) Type M
(8)	Prise de sortie audio (casque)	Émet du son lorsque les haut-parleurs stéréo, un casque, des écouteurs, un micro-casque ou un dispositif audio de télévision en option sont connectés.
		<b>REMARQUE</b> : Le branchement d'un périphérique sur la prise du casque entraîne la désactivation des haut-parleurs de l'ordinateur.
(9)	Prise d'entrée audio (microphone)	Permet de connecter un microphone avec casque, un microphone stéréo ou un microphone mono en option.


# Éléments de la partie inférieure



Compo	osant	Description
(1)	Connecteur de carte SIM (sur certains modèles)	Situé dans le compartiment de batterie.
(2)	Compartiment de la batterie	Contient la batterie.
(3)	Loquet de dégagement de la batterie	Permet d'éjecter la batterie principale de son compartiment.
(4)	Ouvertures d'aération (6)	Permettent de faire circuler l'air pour refroidir les éléments internes.
		REMARQUE: Le ventilateur de l'ordinateur démarre automatiquement pour refroidir les éléments internes et éviter une surchauffe. Il est normal que le ventilateur interne s'arrête et redémarre durant une opération de routine.
(5)	Compartiment de module mémoire	Contient le connecteur de module mémoire (2 sur certains modèles) et un connecteur de module de réseau local sans fil.  ATTENTION: Pour éviter tout blocage du système, ne remplacez le module sans fil que par un module sans fil agréé par l'agence nationale qui gère la réglementation des périphériques sans fil dans votre pays/région. Si vous remplacez le module et qu'un message d'avertissement est émis, retirez le module pour restaurer les fonctionnalités de l'ordinateur, puis contactez le service d'assistance technique via Aide et support.
(6)	Compartiment de disque dur	Contient le disque dur principal et le module du réseau large bande sans fil (WWAN) (certains modèles).


Composant	Description
	ATTENTION: Pour éviter tout blocage du système, ne remplacez le module sans fil que par un module sans fil agréé par l'agence nationale qui gère la réglementation des périphériques sans fil dans votre pays/région. Si vous remplacez le module et qu'un message d'avertissement est émis, retirez le module pour restaurer les fonctionnalités de l'ordinateur, puis contactez le service d'assistance technique via Aide et support.

# Éléments de l'écran



Élément		Description
(1)	Microphone incorporé	Permet d'enregistrer un son.
(2	Voyant de la webcam	Allumé : La webcam est en cours d'utilisation.
(3)	Webcam	Permet l'enregistrement vidéo et la prise de photos.

#### **Antennes sans fil**



Élément		Description
(1)	Antennes WWAN (2) (certains modèles)*	Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux large bande sans fil (WWAN).
(2)	Antennes WLAN (2)*	Émettent et reçoivent des signaux sans fil pour communiquer avec des réseaux locaux sans fil (WLAN).

Pour connaître les réglementations relatives aux appareils sans fil, reportez-vous à la section des Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation s'appliquant à votre pays ou à votre région. Vous trouverez ces informations dans la section Aide et support.

#### Autres éléments matériels



Élément		Description
(1)	Cordon d'alimentation*	Connecte l'adaptateur secteur.
(2)	Adaptateur secteur	Convertit le courant alternatif en courant continu.
(3)	Batterie*	Alimente l'ordinateur lorsqu'il n'est pas branché sur une source d'alimentation externe.
*La forme des batteries et des cordons d'alimentation varie selon les pays/régions.		

# Étiquettes

Les étiquettes apposées sur l'ordinateur fournissent des informations qui peuvent être utiles en cas de résolution de problèmes liés au système ou de déplacement à l'étranger avec l'ordinateur.

Étiquette de service : fournit d'importantes informations, notamment :



- Nom du produit (1). Nom du produit apposé à l'avant de l'ordinateur portable.
- Numéro de série (s/n) (2). Il s'agit d'un identifiant alphanumérique propre à chaque produit.
- Numéro de pièce/Numéro du produit (p/n) (3). Ce numéro fournit des informations spécifiques sur les composants matériels du produit. Le numéro de pièce aide un technicien de service à déterminer les composants et pièces nécessaires.

- Description du modèle (4). Il s'agit de l'identifiant alphanumérique qui vous permet de repérer les documents, les pilotes et le support concernant votre PC portable.
- Période de garantie (5). Ce chiffre représente la durée de la période de garantie de cet ordinateur.

Vous devez disposer de ces informations lorsque vous contactez l'assistance technique. L'étiquette de service est apposée sous l'ordinateur.

- Certificat d'authenticité Microsoft® : présente la clé de produit Windows®. Ces informations vous seront utiles pour mettre à jour le système d'exploitation ou résoudre les problèmes qui y sont liés. Ce certificat est apposé sous l'ordinateur.
- Étiquette de conformité : fournit des informations sur les réglementations applicables à l'ordinateur. Cette étiquette est apposée sous le compartiment de la batterie.
- Étiquette(s) de certification sans fil : fournissent des informations sur les périphériques sans fil en option, ainsi que les certificats d'homologation de certains pays/certaines régions où l'utilisation des périphériques a été agréée. Un périphérique en option peut être un périphérique de réseau local sans fil (WLAN), un module mobile à large bande HP ou un périphérique Bluetooth® en option. Si votre modèle d'ordinateur intègre un ou plusieurs périphériques sans fil, une ou plusieurs étiquettes de certification ont été incluses avec l'ordinateur. Ces informations peuvent vous être utiles lors de vos déplacements à l'étranger. Les certificats de conformité aux normes sans fil sont apposés sous l'ordinateur.
- Étiquette de la carte SIM (certains modèles) : Fournit le numéro d'identification du circuit intégré (ICCID) de votre carte SIM. Cette étiquette est située à l'intérieur du compartiment de la batterie.
- Étiquette de numéro de série du module mobile à large bande HP (certains modèles): contient le numéro de série de votre module mobile à large bande HP. Cette étiquette est située dans le compartiment de la batterie.

# 3 Réseaux locaux et sans fil

# Utilisation de périphériques sans fil

La technologie sans fil transfère les données au moyen d'ondes radio au lieu d'utiliser des câbles. Votre ordinateur peut être équipé d'un ou de plusieurs des périphériques sans fil suivants :

- Périphérique de réseau local sans fil (WLAN): permet de connecter l'ordinateur à des réseaux locaux sans fil (également appelés réseaux Wi-Fi) dans des entreprises, à domicile et dans les lieux publics tels que les aéroports, les restaurants, les cafés, les hôtels et les universités. Dans un réseau WLAN, chaque périphérique sans fil communique avec un routeur sans fil ou un point d'accès sans fil.
- Module HP Mobile Broadband : périphérique de réseau étendu sans fil (WWAN) permettant d'accéder aux informations partout où un service d'opérateur de réseau mobile est disponible. Dans un réseau WWAN, chaque périphérique portable communique avec une station de base d'un opérateur de réseau mobile. Les opérateurs de réseau mobile installent des réseaux de stations de base (semblables aux tours pour téléphones portables) dans des zones géographiques étendues, assurant ainsi la couverture de régions, d'états et même de pays.
- Périphérique Bluetooth®: permet de créer un réseau personnel (PAN) en vue de se connecter à d'autres périphériques Bluetooth tels que des ordinateurs, des téléphones, des imprimantes, des casques, des haut-parleurs et des appareils photos. Dans un réseau personnel, chaque périphérique communique directement avec les autres périphériques. Tous les périphériques doivent être relativement proches les uns des autres (en général, 10 mètres, soit 33 pieds).

Les ordinateurs dotés de périphériques WLAN prennent en charge au moins l'une des normes industrielles IEEE suivantes :

- La norme standard, 802.11b, prend en charge des débits de données pouvant atteindre 11 Mbits/s et peut fonctionner à une fréquence de 2,4 GHz.
- La norme 802.11g prend en charge des débits de données pouvant atteindre 54 Mbits/s et peut fonctionner à une fréquence de 2,4 GHz. Les périphériques WLAN acceptant cette norme sont compatibles en amont avec les périphériques acceptant la norme 802.11b, ce qui leur permet de fonctionner sur un même réseau.
- La norme 802.11a prend en charge des débits de données pouvant atteindre 54 Mbits/s et peut fonctionner à une fréquence de 5 GHz.
- **REMARQUE**: La norme 802.11a n'est pas compatible avec les normes 802.11b et 802.11g.
- La norme 802.11n prend en charge des débits de données pouvant atteindre 450 Mbits/s et peut fonctionner à une fréquence de 2,4 ou 5 GHz, ce qui assure une compatibilité en amont avec les normes 802.11a, b et g.

Pour plus d'informations sur la technologie sans fil, reportez-vous aux informations et aux liens vers les sites Web du Centre d'aide et de support.

## Identification des icônes d'état des périphériques sans fil et du réseau

Icône Nom Description
-----------------------

((1))	Sans fil (Connecté)	Identifie l'emplacement du voyant et du bouton des périphériques sans fil sur l'ordinateur. Identifie également le logiciel Wireless Assistant sur l'ordinateur et indique qu'un ou plusieurs périphériques sans fil sont actifs.
(, <sup>[5)</sup> )	Sans fil (déconnecté)	Identifie l'emplacement du logiciel Assistant sans fil sur l'ordinateur et indique que tous les périphériques sans fil sont éteints.
	HP Connection Manager	Ouvre HP Connection Manager, qui vous permet de créer une connexion avec un périphérique mobile à large bande HP (certains modèles).
胄	Réseau câblé (Connecté)	Indique qu'un ou plusieurs pilotes réseau sont installés et qu'un ou plusieurs périphériques réseau sont connectés au réseau.
म्या	Réseau (Connecté)	<ul> <li>Indique l'un des états suivants :</li> <li>Un ou plusieurs des pilotes réseau sont installés.</li> <li>Un ou plusieurs périphériques réseau sont connectés à un réseau sans fil.</li> <li>Un ou plusieurs périphériques réseau sont connectés à un réseau câblé.</li> </ul>
म्यू	Réseau (Désactivé/Déconnecté)	Indique l'un des états suivants :  Un ou plusieurs des pilotes réseau sont installés.  Il n'existe aucune connexion sans fil ou tous les périphériques réseau sans fil sont désactivés par le bouton sans fil ou Wireless Assistant.
	Réseau câblé (Désactivé/Déconnecté)	Indique l'un des états suivants :  Un ou plusieurs des pilotes réseau sont installés.  Tous les périphériques réseau ou tous les périphériques sans fil sont désactivés dans le Panneau de configuration Windows®.
뼥	Réseau (Déconnecté)	Indique l'un des états suivants :  Un ou plusieurs des pilotes réseau sont installés.  Des connexions sans fil sont disponibles.

#### Utilisation des commandes sans fil

Vous disposez des fonctions suivantes pour contrôler les périphériques sans fil de votre ordinateur :

- Bouton ou commutateur des périphériques sans fil (dénommé bouton des périphériques sans fil dans le présent manuel)
- Logiciel Wireless Assistant
- Logiciel HP Connection Manager (certains modèles)
- Commandes du système d'exploitation

## Utilisation du bouton des périphériques sans fil

Selon le modèle, l'ordinateur comporte un bouton des périphériques sans fil, un ou plusieurs périphériques sans fil et un ou deux voyants de périphériques sans fil. Tous les périphériques sans fil de l'ordinateur sont activés en usine. C'est pourquoi le voyant (bleu) des périphériques sans fil s'allume lorsque vous mettez l'ordinateur sous tension.

Ce voyant indique l'état général de l'alimentation des périphériques sans fil et ne reflète pas l'état individuel de chaque périphérique. Lorsque le voyant est bleu, au moins un périphérique sans fil est activé. Lorsque le voyant est éteint, tous les périphériques sans fil sont désactivés.

REMARQUE: Sur certains modèles, lorsque tous les périphériques sans fil sont désactivés, le voyant est orange.

Les périphériques sans fil sont activés en usine. Vous pouvez les activer ou les désactiver simultanément à l'aide du bouton des périphériques sans fil. Un périphérique sans fil peut être contrôlé à l'aide du logiciel Wireless Assistant.

## **Utilisation du logiciel Wireless Assistant**

Un périphérique sans fil peut être mis sous/hors tension à l'aide du logiciel Wireless Assistant. Si un périphérique sans fil est désactivé dans l'utilitaire de configuration, il doit être réactivé dans celui-ci avant de pouvoir être activé ou désactivé à l'aide de Wireless Assistant.

REMARQUE: L'activation ou la mise sous tension d'un périphérique sans fil n'entraîne pas automatiquement sa connexion à un ordinateur ou à un périphérique Bluetooth.

Pour afficher l'état des périphériques sans fil, cliquez sur l'icône **Afficher les icônes cachées** (la flèche située à gauche de la zone de notification) et positionnez le pointeur de la souris sur l'icône des périphériques sans fil.

Si l'icône des périphériques sans fil ne figure pas dans la zone de notification, effectuez les opérations ci-dessous pour modifier les propriétés de l'Assistant sans fil :

- Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel > Centre de mobilité Windows.
- 2. Cliquez sur l'icône des périphériques sans fil dans la mosaïque de Wireless Assistant, située sur la dernière ligne du Centre de mobilité Windows®.
- 3. Cliquez sur **Propriétés**.
- Sélectionnez la case à cocher en regard de l'icône Assistant sans fil HP dans la zone de notification.
- 5. Cliquez sur Appliquer.
- 6. Cliquez sur Fermer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel de l'Assistant sans fil :

- Ouvrez l'Assistant sans fil en cliquant sur l'icône des périphériques sans fil dans le Centre de mobilité Windows.
- Cliquez sur le bouton Aide.

## **Utilisation de HP Connection Manager (certains modèles)**

Vous pouvez utiliser HP Connection Manager afin de connecter des réseaux large bande sans fil (WWAN) à l'aide du module mobile à large bande HP de votre ordinateur (certains modèles).

Pour lancer HP Connection Manager, cliquez sur l'icône **Connection Manager** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

- ou -

Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > HP Connection Manager > HP Connection Manager**.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP Connection Manager, reportez-vous à l'aide du logiciel.

## Utilisation des commandes du système d'exploitation

Certains systèmes d'exploitation permettent également de gérer les périphériques sans fil intégrés et la connexion sans fil. Par exemple, le Centre Réseau et partage de Windows vous permet de configurer une connexion ou un réseau, de vous connecter à un réseau, de gérer les réseaux sans fil et de diagnostiquer et de résoudre les problèmes liés au réseau.

Pour accéder au Centre Réseau et partage, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage**.

Pour plus d'informations, sélectionnez **Démarrer > Aide et support**.

## Utilisation d'un réseau WLAN

Un périphérique WLAN permet d'accéder à un réseau local sans fil (WLAN), constitué d'autres ordinateurs et accessoires reliés par un routeur ou un point d'accès sans fil.

REMARQUE: Les termes routeur sans fil et point d'accès sans fil sont souvent utilisés indifféremment.

- Les réseaux WLAN de grande envergure, comme un réseau WLAN d'entreprise ou public, utilisent généralement des points d'accès sans fil, capables de prendre en charge un grand nombre d'ordinateurs et d'accessoires et de séparer les fonctions réseau vitales.
- Les réseaux WLAN domestiques ou ceux des petites entreprises utilisent généralement un routeur sans fil, qui permet à de nombreux ordinateurs sans fil et câblés de partager une connexion Internet, une imprimante et des fichiers sans besoin d'un équipement matériel ou d'un logiciel supplémentaire.


Pour utiliser un périphérique WLAN sur votre ordinateur, vous devez vous connecter à une infrastructure WLAN (délivrée par un fournisseur de services, un réseau public ou d'entreprise).

## Configuration d'un réseau WLAN

Pour configurer un réseau WLAN et accéder à Internet, vous devez disposer du matériel suivant :

- Un modem à large bande (ADSL ou câble) (1) et un accès Internet haut débit souscrit auprès d'un fournisseur d'accès Internet (FAI)
- Un routeur sans fil (acheté séparément) (2)
- Un ordinateur sans fil (3)

L'illustration ci-dessous représente un exemple de réseau sans fil complet connecté à Internet.



Au fur et à mesure que le réseau se développe, vous pouvez y connecter d'autres ordinateurs sans fil et câblés pour accéder à Internet.

Pour obtenir une aide pour installer votre réseau WLAN, reportez-vous aux informations fournies par le fabricant de votre routeur ou votre fournisseur d'accès Internet.

#### Protection de votre réseau WLAN

Étant donné que la norme WLAN a été conçue avec des fonctions de sécurité limitées, permettant d'empêcher les éventuelles indiscrétions mais pas de contrecarrer les attaques plus importantes, vous devez savoir que les réseaux WLAN sont vulnérables face à certaines défaillances de sécurité reconnues et documentées.

Les réseaux WLAN situés dans les lieux publics (bornes d'accès), tels que les cafés et les aéroports, ne fournissent pas nécessairement de garantie de sécurité. Les fabricants d'appareils sans fil et les fournisseurs de services de borne d'accès développent actuellement de nouvelles technologies offrant une meilleure sécurité et garantissant davantage d'anonymat aux utilisateurs des réseaux public. Si vous craignez pour la sécurité de votre ordinateur à une borne d'accès, limitez vos activités sur le réseau à l'envoi et la réception de courriers électroniques non critiques, et à une navigation standard sur Internet.

Lorsque vous configurez un réseau WLAN ou accédez à un réseau WLAN existant, activez toujours les fonctions de sécurité pour protéger votre réseau contre les accès non autorisés. Les niveaux de sécurité courants sont Wi-Fi Protected Access (WPA) et Personal et Wired Equivalent Privacy (WEP). Les signaux radio sans fil étant acheminés hors du réseau, d'autres périphériques WLAN peuvent récupérer des signaux non protégés et se connecter à votre réseau (sans y avoir été invité) ou intercepter des informations envoyées sur le réseau. Vous pouvez cependant prendre certaines mesures pour protéger votre réseau WLAN:

#### Utiliser un transmetteur sans fil doté de fonctions de sécurité

La plupart des stations de base sans fil, passerelles et routeurs comportent des fonctions de sécurité intégrées telles que des protocoles de sécurité sans fil et des pare-feu. En choisissant le transmetteur de sécurité approprié, vous pouvez protéger votre réseau de la plupart des risques courants liés à la sécurité d'un réseau sans fil.

#### Utiliser un pare-feu

Le pare-feu fait office de barrière : il vérifie les données et les requêtes de données envoyées sur le réseau, et supprime tout élément suspect. Les pare-feu peuvent être de type logiciel ou matériel. Certains réseaux utilisent une combinaison des deux.

#### Utiliser le cryptage de réseau sans fil

Il existe divers protocoles de cryptage haut de gamme que vous pouvez utiliser pour votre réseau WLAN. Trouvez la solution la mieux adaptée à la sécurité de votre réseau :

WEP (Wired Equivalent Privacy) est un protocole de sécurité sans fil qui code ou crypte toutes les données du réseau avant leur transmission via une clé WEP. En général, vous pouvez autoriser le réseau à affecter la clé WEP. Vous pouvez également configurer votre

- propre clé, générer une autre clé ou choisir d'autres options avancées. Sans la clé appropriée, les autres utilisateurs ne peuvent pas utiliser le réseau WLAN.
- À l'instar du WEP, le WPA (Wi-Fi Protected Access) utilise des paramètres de sécurité pour crypter et décrypter les données transmises sur le réseau. Cependant, si le WEP utilise une clé de sécurité statique, le WPA utilise quant à lui le « protocole d'intégrité de clé temporelle » (TKIP) pour générer dynamiquement une nouvelle clé pour chaque paquet. Il génère également des ensembles de clés différents pour chaque ordinateur du réseau.

#### Accès à un autre réseau

Lorsque vous placez votre ordinateur à la portée d'un autre réseau WLAN, Windows tente de s'y connecter. Si la tentative réussit, l'ordinateur est automatiquement connecté au nouveau réseau. Si Windows ne reconnaît pas ce réseau, suivez la procédure que vous avez déjà utilisée pour vous connecter à votre réseau WLAN.

# Utilisation d'un module mobile à large bande HP (certains modèles)

Le module mobile à large bande HP permet à votre ordinateur d'utiliser des réseaux large bande sans fil (WWAN) pour accéder à Internet à partir d'un plus grand nombre de sites et sur des zones plus étendues que ne le permettent les réseaux WLAN. L'utilisation d'un module mobile à large bande HP nécessite un fournisseur de services réseau (appelé *opérateur de réseaux mobiles*), qui est généralement un opérateur de téléphonie mobile. La couverture du module mobile à large bande HP est similaire à celle des téléphones mobiles.

Lorsqu'il est utilisé avec un service d'opérateur de réseau mobile, le module HP Mobile Broadband vous offre la liberté de rester connecté à Internet, d'envoyer des messages électroniques ou de vous connecter à votre réseau d'entreprise lorsque vous êtes en déplacement ou hors de portée d'une borne Wi-Fi.

HP Mobile Broadband prend en charge les technologies suivantes :

- Le module HSPA (High Speed Packet Access) qui permet l'accès aux réseaux utilisant la norme de télécommunications GSM (Global System for Mobile Communications).
- Le module EV-DO (Evolution Data Optimized), qui permet d'accéder aux réseaux grâce à la norme de télécommunications CDMA (code division multiple access).

Vous aurez peut-être besoin du numéro de série du module mobile à large bande HP pour activer le service mobile à large bande. Ce dernier est imprimé sur une étiquette située à l'intérieur du compartiment de batterie de votre ordinateur.

Certains opérateurs de réseaux mobiles requièrent l'utilisation d'un module d'identification de l'abonné (SIM). Un SIM contient les informations de base vous concernant, telles que le numéro d'identification personnel (PIN), ainsi que des informations sur le réseau. Certains ordinateurs comprennent une carte SIM préinstallée dans le compartiment de batterie. Si la carte SIM n'est pas préinstallée, elle peut être fournie dans l'emballage des informations sur le module mobile à large bande HP livré avec l'ordinateur, ou être fournie séparément par l'opérateur de réseau mobile.

Pour plus d'informations sur l'insertion ou le retrait de la carte SIM, reportez-vous aux rubriques « Insertion d'une carte SIM » ou « Retrait d'une carte SIM » de ce chapitre.


Pour plus d'informations sur la technologie HP Mobile Broadband et l'activation d'un service par un opérateur de réseau mobile favori, reportez—vous à la documentation HP Mobile Broadband fournie avec votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le site Web HP à l'adresse <a href="http://www.hp.com/go/mobilebroadband">http://www.hp.com/go/mobilebroadband</a> (US uniquement).

#### Insertion d'une carte SIM

△ **ATTENTION**: Pour éviter d'endommager les connecteurs, veillez à insérer délicatement la carte SIM.

#### Pour insérer une carte SIM:

- Arrêtez l'ordinateur. Si vous ne savez pas si l'ordinateur est éteint ou en mode veille prolongée, mettez-le sous tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation. Mettez-le ensuite hors tension via le système d'exploitation.
- 2. Fermez l'écran.
- 3. Débranchez tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
- 4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 5. Retournez l'ordinateur sur une surface plane avec le compartiment de batterie orienté vers vous.
- 6. Retirez la batterie.
- Insérez la carte SIM dans le logement SIM, puis enfoncez-la délicatement dans le logement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




- 8. Remettez en place le module batterie.
- REMARQUE: Le module mobile à large bande HP est désactivé si la batterie n'est pas remise en place.
- 9. Rebranchez l'alimentation externe.
- Rebranchez tous les périphériques externes.
- 11. Mettez l'ordinateur sous tension.

#### Retrait d'une carte SIM

#### Pour retirer une carte SIM:

- Arrêtez l'ordinateur. Si vous ne savez pas si l'ordinateur est éteint ou en mode veille prolongée, mettez-le sous tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation. Mettez-le ensuite hors tension via le système d'exploitation.
- 2. Fermez l'écran.
- 3. Débranchez tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.

- 4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 5. Retournez l'ordinateur sur une surface plane avec le compartiment de batterie orienté vers vous.
- 6. Retirez la batterie.
- 7. Appuyez sur la carte SIM (1), puis retirez-la de son logement (2).



- Remettez en place le module batterie.
- 9. Reconnectez l'alimentation externe.
- 10. Rebranchez tous les périphériques externes.
- 11. Mettez l'ordinateur sous tension.

## Utilisation de périphériques sans fil Bluetooth

Un périphérique Bluetooth permet d'établir des communications sans fil de faible portée, pouvant remplacer les connexions câblées physiques traditionnellement utilisées pour relier des périphériques électroniques, tels que :

- Ordinateurs (de bureau, portable, PDA)
- Téléphones (portable, sans fil, intelligent)
- Périphériques d'imagerie (imprimante, appareil photo)
- Périphériques audio (casque, haut-parleurs)

Les périphériques Bluetooth offrent une fonctionnalité homologue qui vous permet de créer un réseau personnel sans fil (PAN) de périphériques Bluetooth. Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation des périphériques Bluetooth, reportez-vous à l'aide du logiciel Bluetooth.

## Bluetooth et Partage de connexion Internet (ICS)

HP **déconseille** de configurer un ordinateur avec Bluetooth en tant qu'hôte et de l'utiliser comme passerelle via laquelle d'autres ordinateurs pourraient se connecter à Internet. Lorsque plusieurs ordinateurs sont connectés à l'aide de Bluetooth et que le Partage de connexion Internet (ICS) est activé sur l'un des ordinateurs, il arrive que les autres ordinateurs ne soient pas en mesure d'accéder à Internet via le réseau Bluetooth.

L'avantage de Bluetooth consiste à synchroniser les transferts d'informations entre un ordinateur et des périphériques sans fil, notamment les téléphones portables, les imprimantes, les appareils photos et les Assistants numériques personnels. En revanche, utilisés ensemble, Bluetooth et le système d'exploitation Windows présentent l'inconvénient de ne pas pouvoir connecter de manière cohérente plusieurs ordinateurs pour partager l'accès à Internet.

## Résolution des problèmes de connexion sans fil

Les principales causes des problèmes de connexion sans fil sont les suivantes :

- La configuration du réseau (SSID ou sécurité) a été modifiée.
- Le périphérique sans fil n'est pas correctement installé ou a été désactivé.
- Le périphérique sans fil ou le routeur a connu une défaillance.
- Le périphérique sans fil a subi une interférence provenant d'autres périphériques.
- REMARQUE: Les périphériques de mise en réseau sans fil sont inclus avec certains modèles uniquement. Si la mise en réseau sans fil ne figure pas dans la liste des fonctions indiquée sur le côté de l'emballage de l'ordinateur, vous pouvez ajouter cette fonction en achetant un périphérique de mise en réseau sans fil.

Avant de commencer à appliquer les solutions pouvant résoudre votre problème de connexion réseau, vérifiez que tous les pilotes des périphériques sans fil sont installés.

Suivez les procédures décrites dans ce chapitre permettant de diagnostiquer et de réparer un ordinateur ne se connectant pas au réseau que vous voulez utiliser.

## Impossible de se connecter au réseau WLAN

Si vous ne parvenez pas à vous connecter au réseau WLAN, assurez-vous que le périphérique WLAN intégré est correctement installé sur votre ordinateur :

- REMARQUE: Windows inclut la fonction Contrôle du compte utilisateur, destinée à améliorer la sécurité de votre ordinateur. Vous pouvez être invité à donner votre autorisation ou à fournir un mot de passe pour des tâches telles que l'installation de logiciels, l'exécution d'utilitaires ou la modification de paramètres Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous à Aide et support.
  - Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité.
  - 2. Dans la zone Système, cliquez sur Gestionnaire de périphériques.
  - 3. Cliquez sur la flèche en regard de **Cartes réseau** pour agrandir la liste et afficher toutes les cartes.
  - 4. Identifiez le périphérique WLAN dans la liste des cartes réseau. L'entrée d'un périphérique WLAN peut inclure les termes sans fil, LAN sans fil, WLAN, Wi-Fi ou 802.11.

Si aucun périphérique WLAN n'est répertorié, cela signifie soit que votre ordinateur ne dispose pas d'un périphérique WLAN intégré, soit que le pilote du périphérique WLAN n'est pas correctement installé.

Pour plus d'informations sur la résolution des problèmes, reportez-vous aux informations et aux liens vers les sites Web du Centre d'aide et de support.

## Impossible de se connecter à un réseau WLAN préféré

Windows peut automatiquement réparer une connexion WLAN endommagée :

 Si une icône réseau est présente dans la zone de notification, située à l'extrémité droite de la barre des tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône, puis cliquez sur Résoudre les problèmes.

Windows réinitialise le périphérique réseau et tente de se reconnecter à l'un des réseaux favoris.

- Si aucune icône ne se trouve dans la zone de notification, procédez comme suit :
  - 1. Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage.
  - 2. Cliquez sur Résoudre les problèmes, puis sélectionnez le réseau à réparer.

## L'icône du réseau local sans fil ne s'affiche pas

Si l'icône d'état du réseau n'apparaît pas dans la zone de notification une fois le réseau WLAN configuré, le pilote du logiciel est soit manquant, soit endommagé. Le message d'erreur Windows « Périphérique introuvable » peut également apparaître. Vous devez réinstaller le pilote.

Obtenez la dernière version du logiciel et des pilotes du périphérique WLAN pour votre ordinateur sur le site Web de HP à l'adresse <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>. Si le périphérique WLAN que vous utilisez a été acheté séparément, consultez le site Web du fabricant pour obtenir la dernière version du logiciel.

Pour obtenir la dernière version du logiciel du périphérique WLAN pour votre ordinateur, effectuez les opérations suivantes :

- Ouvrez votre navigateur Web et accédez à la page http://www.hp.com/support.
- 2. Sélectionnez votre pays ou votre région.
- Cliquez sur l'option Téléchargement de pilotes et de logiciels, puis entrez la référence du modèle de votre ordinateur dans le champ de recherche.
- 4. Appuyez sur entrée, puis suivez les instructions à l'écran.
- REMARQUE: Si vous avez acheté votre périphérique WLAN séparément, consultez le site Web du fabricant pour obtenir la dernière version du logiciel.

## Les codes de sécurité du réseau WLAN actuel ne sont pas disponibles

Si vous êtes invité à fournir une clé de réseau ou un nom (SSID) lors de la connexion à un réseau WLAN, cela signifie que le réseau est protégé par une sécurité. Vous devez disposer des codes actuels pour établir une connexion sur un réseau sécurisé. Le SSID et la clé de réseau sont des codes alphanumériques que vous devez saisir sur votre ordinateur afin de l'identifier auprès du réseau.

- Si le réseau est connecté à votre routeur sans fil, suivez les instructions du manuel de l'utilisateur du routeur relatives à la configuration de codes SSID identiques sur le routeur et le périphérique WLAN.
- Pour un réseau privé, tel que le réseau d'un bureau ou d'un cybercafé, contactez l'administrateur réseau pour obtenir les codes, puis saisissez ces codes lorsque le système vous y invite.

Afin d'accroître leur sécurité, certains réseaux changent régulièrement le SSID ou les clés de réseau de leurs routeurs ou points d'accès. Dans ce cas, vous devez modifier le code correspondant sur votre ordinateur.

Si vous recevez de nouvelles clés de réseau sans fil et de nouveaux codes SSID pour un réseau et que vous vous y êtes déjà connecté, effectuez les opérations suivantes pour établir la connexion au réseau :

- Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Réseau et Internet > Centre Réseau et partage.
- Dans le panneau gauche, cliquez sur Gérer les réseaux sans fil.
  - Une liste indiquant les réseaux WLAN disponibles s'affiche. Si vous vous trouvez sur une borne d'accès où plusieurs réseaux WLAN sont actifs, plusieurs réseaux s'affichent.
- 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réseau, puis sélectionnez Propriétés.
- **REMARQUE**: Si le réseau voulu ne figure pas dans la liste, vérifiez auprès de l'administrateur réseau que le routeur ou le point d'accès fonctionne.
- Cliquez sur l'onglet Sécurité et saisissez les données de cryptage sans fil appropriées dans la zone Clé de sécurité réseau.
- 5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer ces paramètres.

#### La connexion WLAN est très faible

Si la connexion est très faible ou si l'ordinateur ne parvient pas à établir la connexion au réseau, procédez comme suit afin de réduire les interférences générées par d'autres périphériques :

- Rapprochez l'ordinateur du routeur ou du point d'accès sans fil.
- Débranchez temporairement les périphériques tels que four à micro-ondes, téléphone sans fil ou téléphone mobile afin de vous assurer qu'aucun périphérique sans fil ne produit d'interférences.

## Impossible de se connecter au routeur sans fil

Si vos tentatives de connexion au routeur sans fil échouent, réinitialisez le routeur en le mettant hors tension pendant 10 à 15 secondes.

Si l'ordinateur ne parvient toujours pas à se connecter au WLAN, redémarrez le routeur sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions du fabricant du routeur.


## Connexion à un réseau local (LAN)

La connexion à un réseau local (LAN) nécessite un câble réseau RJ-45 à huit broches (vendu séparément). Si le câble réseau dispose d'un circuit de suppression des parasites (1), qui empêchent les interférences provenant de la réception radio et télé, orientez l'extrémité circuit du câble (2) vers le périphérique.



Pour connecter le câble réseau :

- AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque de choc électrique, d'incendie ou d'endommagement de l'équipement, ne branchez pas de câble modem ou téléphonique sur une prise RJ-45 (réseau).
  - 1. Branchez le câble réseau sur la prise réseau (1) de l'ordinateur.
  - 2. Branchez l'autre extrémité du câble sur une prise réseau (2).



# 4 Périphériques de pointage et clavier

## Utilisation des périphériques de pointage

REMARQUE: Outre le pavé tactile, vous pouvez également connecter une souris externe USB à l'ordinateur via l'un des ports USB.

## Définition des préférences du périphérique de pointage

Pour accéder aux propriétés de la souris, sélectionnez **Démarrer > Périphériques et imprimantes**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le périphérique représentant votre ordinateur, puis cliquez sur **Paramètres de la souris**.

Sous Windows®, les propriétés de souris permettent de personnaliser les paramètres des périphériques de pointage, tels que configuration des boutons, vitesse du clic et options du curseur.

## Utilisation du pavé tactile

Pour déplacer le curseur, faites glisser votre doigt sur la surface du pavé tactile dans le sens de déplacement souhaité. Les boutons du pavé tactile fonctionnent comme les boutons correspondants d'une souris externe. Pour effectuer un défilement vers le haut ou vers le bas à l'aide de la zone de défilement vertical du pavé tactile, faites glissez votre doigt vers le haut ou vers le bas sur les lignes.

REMARQUE: Si vous utilisez le pavé tactile pour déplacer le curseur, vous devez soulever votre doigt du pavé tactile avant de le déplacer vers la zone de défilement. Le simple fait de glisser le doigt du pavé tactile vers la zone de défilement n'active pas la fonction de défilement.

**REMARQUE**: Pour plus d'informations sur l'identification des éléments du pavé tactile, consultez la section <u>Pavé tactile à la page 2</u>


Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles avec tous les logiciels. Elles fonctionnent uniquement avec les logiciels compatibles.

#### Défilement à deux doigts

Le défilement avec deux doigts est utile pour vous déplacer verticalement sur une page ou une image. Pour utiliser le défilement, placez deux doigts sur le pavé tactile, puis déplacez-les horizontalement ou verticalement sur ce dernier.

REMARQUE: La vitesse de défilement est contrôlée par la vitesse du doigt.


**REMARQUE**: Le défilement à deux doigts est activé en usine. Pour le désactiver, sélectionnez **Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris > Multitouch Gestures** (Capacités multitactiles). Désélectionnez ensuite la case à cocher en regard de la fonction à désactiver.



#### **Rotation (certains modèles)**

REMARQUE: Pour certains modèles d'ordinateurs, la rotation est activée en usine. Pour la désactiver, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris > Multitouch Gestures (Capacités multitactiles). Désélectionnez ensuite la case à cocher en regard de la fonction à désactiver.

La rotation vous permet de faire pivoter des éléments tels que des photos ou des pages. Pour utiliser la rotation, fixez votre pouce sur le pavé tactile, puis déplacez votre index en formant un demi-cercle autour de votre pouce.




#### Pincement (certains modèles)

REMARQUE: Pour certains modèles d'ordinateurs, le pincement est activé en usine. Pour le désactiver, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Souris > Multitouch Gestures (Capacités multitactiles). Désélectionnez ensuite la case à cocher en regard de la fonction à désactiver.

Le pincement vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur des éléments tels que des documents PDF, des images et des photos.

Pour effectuer un pincement :

- Effectuez un zoom avant en plaçant deux doigts l'un à côté de l'autre sur le pavé tactile, puis en les éloignant pour augmenter la taille d'un objet.
- Effectuez un zoom arrière en plaçant deux doigts de part et d'autre du pavé tactile, puis en les rapprochant pour réduire la taille d'un objet.



REMARQUE: Votre ordinateur prend également en charge des fonctions de pavé tactile supplémentaires. Pour les activer, sélectionnez **Démarrer > Périphériques et imprimantes**. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur le périphérique représentant votre ordinateur et sélectionnez **Paramètres de la souris**.

# Utilisation des touches d'action

Les touches d'action correspondent à des actions personnalisées attribuées à des touches spécifiques en haut du clavier.

Pour utiliser une touche d'action, appuyez dessus et maintenez la pression afin d'activer la fonction attribuée.

REMARQUE: Le fait d'appuyer sur la touche fn et sur l'une des touches d'action ouvre un menu de raccourcis spécifique à l'application utilisée.

**REMARQUE:** La fonction des touches d'action est activée en usine. Vous pouvez la désactiver dans l'utilitaire Setup (BIOS) et la réactiver en appuyant sur la touche fn et sur l'une des touches d'action afin d'activer la fonction correspondante. Pour plus d'informations, consultez la section <u>Utilitaire de configuration (BIOS) à la page 76</u>.



Touche	Icône	Description	
Réduire la luminosité	*▼	Réduit progressivement le niveau de luminosité de l'écran.	
Augmenter la luminosité	☀▲	Augmente progressivement le niveau de luminosité de l'écran.	
Veille		Active le mode Veille.	
Basculer l'image à l'écran		Bascule l'image à l'écran entre les périphériques d'affichage connectés au système. Par exemple, si un moniteur est connecté à l'ordinateur, chaque pression sur la touche de basculement de l'image à l'écran permet d'afficher l'image tour à tour sur l'écran de l'ordinateur, sur le moniteur externe, puis sur les deux à la fois.	
		La plupart des moniteurs externes reçoivent des informations vidéo de l'ordinateur via la norme vidéo VGA externe ou HDMI. La touche de basculement de l'image à l'écran fait également basculer l'affichage des images sur les autres périphériques recevant des informations vidéo de l'ordinateur.	
QuickLock		Active la fonction de sécurité QuickLock.	
Volume muet	<b>4</b> 0	Permet de couper ou de restaurer le son des haut-parleurs.	
Réduction du volume	Ŋ,	Permet de baisser progressivement le volume du haut-parleur.	
Augmentation du volume	口")	Permet d'augmenter progressivement le volume du haut-parleur.	
Piste précédente	<b> 44</b>	Lit la plage précédente d'un CD ou le chapitre précédent d'un DVD ou d'un disque Blu-ray (BD).	

Touche	Icône	Description	
Lecture/Pause	•	Lit, interrompt ou reprend la lecture d'un DVD, d'un CD audio ou d'un disque Blu-ray (BD).	
Piste suivante	<b>▶</b> ▶I	Lit la plage suivante d'un CD audio ou le chapitre suivant d'un DVD ou d'un disque Blu-ray (BD).	
Arrêt		Arrête la lecture d'un CD audio, d'un DVD ou d'un disque Blu-ray (BD).	

# Utilisation des touches d'activation

Les touches d'activation sont des combinaisons prédéfinies associant la touche fn (1) à la touche échap (2) ou à l'une des touches de direction (3).



Combinaison de touches	Description
fn+échap	Affiche les informations concernant les éléments matériels du système et le numéro de version du BIOS système.
fn+flèche haut	Fait défiler la page vers le haut.
fn+flèche bas	Fait défiler la page vers le bas.
fn+flèche gauche	L'une des fonctions suivantes se produit, en fonction de l'application :  Renvoie le curseur au début de la ligne sur laquelle figure le
	curseur.
	– ou –
	Renvoie au début du document.
fn+flèche droite	L'une des fonctions suivantes se produit, en fonction de l'application :
	Envoie le curseur à la fin de la ligne.


Combinaison de touches	Description
	– ou –
	Renvoie à la fin du document.

Pour utiliser une commande de touches d'activation, exécutez l'une des deux étapes suivantes :

- Appuyez brièvement sur la touche fn, puis sur la deuxième touche de la combinaison de touches.
   ou -
- Appuyez sur la touche fn et maintenez-la enfoncée, appuyez brièvement sur la deuxième touche de la combinaison de touches, puis relâchez les deux touches simultanément.

# Utilisation des pavés numériques

L'ordinateur est équipé d'un pavé numérique intégré et prend en charge un pavé numérique externe ou un clavier externe en option doté d'un pavé numérique.



	Élément	Description
(1)	Touche fn	Active/désactive le pavé numérique intégré lorsqu'elle est associée à la touche verr num.
(2)	Pavé numérique interne	Peut être utilisé comme un pavé numérique externe.
(3)	Touche verr num	Permet d'activer ou de désactiver le pavé numérique interne lorsqu'elle est associée à la touche fn.
(4)	Voyant verr num	<ul> <li>Allumé : Le pavé numérique interne est activé.</li> <li>– ou –</li> <li>Allumé : Le verrouillage numérique est activé sur le pavé numérique en option connecté.</li> </ul>

### Utilisation du pavé numérique interne

Vous pouvez utiliser les 15 touches du pavé numérique interne comme les touches d'un clavier externe. Lorsque le pavé numérique interne est activé, les touches exécutent la fonction indiquée par l'icône représentée dans l'angle supérieur droit de la touche.

#### Activation et désactivation du pavé numérique interne

Pour activer le pavé numérique interne, appuyez sur fn+verr num. Le voyant verr num s'allume.Pour réaffecter aux touches les fonctions standard du clavier, appuyez à nouveau sur fn+verr num.

REMARQUE: Lorsqu'un clavier ou un pavé numérique externe est connecté au portable ou à une station d'accueil en option, le pavé numérique intégré ne fonctionne pas.

### Basculement des fonctions des touches du pavé numérique interne

Vous pouvez momentanément faire basculer les fonctions des touches entre le clavier standard et le pavé numérique interne à l'aide de la touche fn ou de la combinaison fn+maj.

- Pour changer la fonction d'une touche du pavé numérique alors que celui-ci est désactivé, appuyez sur la touche fn et maintenez-la enfoncée tout en appuyant sur la touche du pavé numérique.
- Pour utiliser momentanément les touches du pavé numérique comme des touches standard alors que le pavé numérique est activé :
  - Appuyez sur la touche fn et maintenez-la enfoncée pour taper des caractères minuscules.
  - Appuyez sur les touches fn+maj et maintenez-les enfoncées pour taper des caractères majuscules.

### Utilisation d'un pavé numérique externe en option

Les touches de la plupart des pavés numériques externes fonctionnent différemment, selon que le verrouillage numérique est activé ou désactivé (le verrouillage numérique est désactivé en usine). Par exemple :

- Lorsque le mode Verr num est activé, la plupart des touches du pavé numérique permettent d'insérer des chiffres.
- Lorsque le mode Verr num est désactivé, la plupart des touches du pavé numérique fonctionnent comme les touches de direction et les touches Pg préc. ou Pg suiv.

Lorsque le mode Verr num d'un pavé numérique externe est activé, le voyant Verr num de l'ordinateur s'allume. Lorsque le mode Verr num d'un pavé numérique externe est désactivé, le voyant Verr num de l'ordinateur est éteint.

Pour activer ou désactiver le verrouillage numérique sur un pavé numérique externe en cours de travail :

Appuyez sur la touche verr num du pavé numérique externe, et non sur celle de l'ordinateur.

# Nettoyage du pavé tactile et du clavier

Un pavé tactile gras et sale peut entraîner des sautillements du pointeur à l'écran. Pour éviter ce problème, nettoyez le pavé tactile avec un chiffon humide et lavez-vous les mains fréquemment lorsque vous utilisez l'ordinateur.

AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque de choc électrique et toute détérioration des composants internes, n'utilisez pas d'embout d'aspirateur pour nettoyer le clavier. L'utilisation d'un aspirateur peut entraîner le dépôt de poussières ménagères sur le clavier.

Nettoyez régulièrement le clavier pour éviter que les touches ne deviennent collantes et supprimer la poussière, les peluches et les particules susceptibles de se loger sous les touches. Utilisez une bombe dépoussiérante à air comprimé avec embout directionnel permettant d'insuffler de l'air sous le clavier et autour des touches et ainsi d'éliminer les particules.

# 5 Multimédia

# Fonctions multimédia

Votre ordinateur intègre des fonctions multimédias qui vous permettent d'écouter de la musique, de regarder des films et de visionner des photos. Les composants multimédias suivants peuvent être inclus sur votre ordinateur :

- Unité optique externe (certains modèles) pour lire les disques audio et vidéo
- Haut-parleurs intégrés pour lire de la musique
- Microphone intégré pour enregistrer vos propres sons
- Webcam intégrée pour capturer et partager des vidéos
- Logiciels multimédias préinstallés pour lire et gérer votre musique, vos films et vos photos
- Boutons et touches d'activation multimédia pour accéder rapidement aux tâches multimédia

Les sections suivantes expliquent comment utiliser les composants multimédia fournis avec l'ordinateur.

### Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches de volume de l'ordinateur.

- Pour couper ou rétablir le son, appuyez sur la touche Muet (1).
- Pour baisser le son, appuyez sur la touche baisse du volume (2).
- Pour augmenter le son, appuyez sur la touche augmentation du volume (3).



REMARQUE: Il est également possible de régler le volume par l'intermédiaire du système d'exploitation Windows et de certains programmes.

#### Utilisation des touches d'activité multimédia

Les touches d'activité multimédia permettent de contrôler la lecture d'un CD audio ou d'un DVD ou disque Blu-ray (BD) inséré dans une unité optique externe (certains modèles).

- Lorsqu'aucune lecture de CD audio ou de DVD/BD n'est en cours, appuyez sur la touche lire/pause (2) pour lire le disque.
- Lorsqu'un CD audio ou un DVD ou BD est en cours de lecture, utilisez les touches suivantes :
  - Pour lire la plage précédente d'un CD audio ou le chapitre précédent d'un DVD, appuyez sur la touche Plage précédente (1).
  - Pour mettre en pause ou reprendre la lecture du disque, appuyez sur la touche lire/pause (2).
  - Pour lire la plage suivante d'un CD audio ou le chapitre suivant d'un DVD, appuyez sur la touche Plage suivante (3).
  - Pour arrêter le disque, appuyez sur la touche d'arrêt (4).



# Logiciels multimédia

L'ordinateur est équipé de logiciels multimédia préinstallés. Si vous disposez d'une unité optique externe (certains modèles), utilisez ces logiciels pour exécuter les tâches multimédia suivantes, outre celles décrites dans cette section :

- Lecture de supports numériques, notamment CD audio et vidéo, DVD audio et vidéo et disques Blu-ray (BD)
- Création ou copie de CD de données

- Création, édition et gravure de CD audio
- Création, édition et gravure d'une vidéo ou d'un film sur un DVD ou un CD vidéo

# **Utilisation du logiciel HP MediaSmart**

HP MediaSmart transforme votre ordinateur en un centre de divertissement mobile. Avec MediaSmart, vous pouvez lire de la musique et des films sur DVD et disque Blu-ray (BD). Vous pouvez également gérer et modifier vos collections de photos. MediaSmart inclut les fonctions suivantes :

- Prise en charge du téléchargement de listes de diffusion :
  - Téléchargez vos listes de diffusion de photos MediaSmart sur des albums photo Internet, par exemple sur Snapfish.
  - Téléchargez vos listes de diffusion de vidéos MediaSmart sur YouTube.
  - Exportez vos listes de diffusion MediaSmart vers CyberLink DVD Suite.
- Radio Internet Pandora (Amérique du Nord uniquement) : écoutez de la musique sélectionnée exclusivement pour vous, diffusée depuis Internet.

Pour lancer MediaSmart:

△ Cliquez sur l'icône **HP MediaSmart** sur le bureau.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de MediaSmart, sélectionnez **Démarrer > Aide et support**, puis tapez MediaSmart dans le champ de recherche.

### Utilisation des logiciels multimédia

Pour localiser et utiliser d'autres logiciels multimédia préinstallés :

- ▲ Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes** et ouvrez le programme multimédia que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si vous souhaitez utiliser le Lecteur Windows Media pour lire un CD audio, cliquez sur **Lecteur Windows Media**.
- REMARQUE: Certains programmes peuvent être situés dans des sous-dossiers.

# Installation de logiciels multimédia à partir d'un disque

Même si aucun lecteur optique n'est installé sur votre ordinateur, vous pouvez facilement accéder aux logiciels, installer des logiciels et accéder aux données de l'une des manières suivantes :

- Utiliser une unité optique externe (certains modèles).
  - REMARQUE: L'unité optique externe doit être connectée au port USB de l'ordinateur et non au port USB d'un autre périphérique externe, tel qu'un concentrateur ou une station d'accueil. Pour plus d'informations sur les unités optiques externes, reportez-vous à la section <u>Utilisation d'unités externes à la page 64</u>.
- Partager l'unité optique d'un autre ordinateur présent sur votre réseau domestique.
- REMARQUE: Un réseau domestique doit être configuré pour pouvoir partager une unité optique. Pour plus d'informations sur le partage des unités optiques, reportez-vous à la section Partage des unités optiques à la page 65.

**REMARQUE**: Il n'est pas possible de partager des disques (tels les DVD de films et de jeux) protégés contre la copie.

# **Audio**

Votre ordinateur vous permet d'utiliser un large éventail de fonctions audio :

- Lisez de la musique à l'aide des haut-parleurs de votre ordinateur et/ou connectez des hautparleurs externes
- Enregistrez des sons à l'aide du micro interne ou connectez un micro externe
- Téléchargez de la musique sur Internet
- Créez des présentations multimédias avec du son et des images
- Transmettez du son et des images via des programmes de messagerie instantanée
- Diffusez des programmes radio.
- Créez (gravez) des CD audio à l'aide d'une unité optique externe.

# Connexion de périphériques audio externes

▲ AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque de blessure corporelle, réglez le volume avant de mettre un casque ou des écouteurs. Pour plus d'informations sur la sécurité, reportez-vous au manuel Informations sur les réglementations, la sécurité et les conditions d'utilisation.

Pour connecter des périphériques audio externes, tels que des haut-parleurs, un casque, des écouteurs, un dispositif audio de télévision ou un micro avec casque, reportez-vous aux informations fournies avec le périphérique. Pour des résultats optimaux, n'oubliez pas de suivre les conseils suivants :

- Vérifiez que le câble du périphérique est solidement connecté à la bonne prise de votre ordinateur (les raccords de câble sont généralement de la même couleur que les prises correspondantes sur l'ordinateur).
- N'oubliez pas d'installer les pilotes requis par le périphérique externe.
  - **REMARQUE**: Un pilote est un programme indispensable qui joue le rôle de traducteur entre le périphérique et les programmes qui utilisent ce périphérique.

#### Vérification de vos fonctions audio

Pour vérifier le système audio de votre ordinateur, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration**.
- 2. Cliquez sur Matériel et audio.
- Cliquez sur Son.
- 4. Dans la boîte de dialogue Son, cliquez sur l'onglet **Sons**. Sous **Événements**, sélectionnez un événement audio, comme un bip ou une alarme, puis cliquez sur le bouton **Tester**.

Les haut-parleurs ou le casque connecté doivent alors émettre un son.

Pour vérifier les fonctions d'enregistrement de votre ordinateur, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Magnétophone**.
- Cliquez sur Démarrer l'enregistrement, puis parlez dans le micro. Enregistrez le fichier sur votre bureau.
- 3. Ouvrez le Lecteur Windows Media ou MediaSmart et lisez le son.

**REMARQUE**: Pour optimiser les résultats de vos enregistrements, parlez directement dans le micro et enregistrez les sons dans un environnement sans bruits de fond.

Pour confirmer ou modifier les paramètres audio de votre ordinateur, sélectionnez **Démarrer > Panneau** de configuration > Matériel et audio > Son.

# Vidéo


Votre ordinateur vous permet d'utiliser un large éventail de fonctions vidéo :

- Regardez des films
- Jouez à des jeux sur Internet
- Modifiez des photos et des vidéos et créer des présentations
- Connectez des périphériques vidéo externes

# Connexion d'un moniteur ou d'un projecteur externe

Le port de moniteur externe permet de connecter un périphérique d'affichage externe, tel qu'un moniteur ou un projecteur externe, à l'ordinateur.

Pour connecter un périphérique d'affichage, branchez son câble sur le port de moniteur externe.



REMARQUE: Si un périphérique d'affichage externe correctement connecté n'affiche aucune image, appuyez sur la touche Basculer l'image à l'écran afin d'y transférer l'image. Lorsque vous appuyez à plusieurs reprises sur la touche Basculer l'image à l'écran, l'affichage de l'image bascule entre l'ordinateur et le périphérique.

# Connexion d'un périphérique HDMI


L'ordinateur est équipé d'un port HDMI (High Definition Multimedia Interface). Le port HDMI permet de connecter l'ordinateur à un périphérique audio ou vidéo en option, par exemple un téléviseur haute définition ou un composant audio ou numérique compatible.

REMARQUE: Pour transmettre des signaux vidéo par l'intermédiaire du port HDMI, vous devez utiliser un câble HDMI (vendu séparément).

L'ordinateur est capable de prendre en charge un périphérique HDMI connecté au port HDMI, tout en affichant une image sur l'écran de l'ordinateur ou sur un écran externe compatible.

Pour connecter un périphérique audio ou vidéo au port HDMI:

Raccordez l'une des extrémités du câble HDMI au port HDMI de l'ordinateur.



- 2. Branchez l'autre extrémité du câble au périphérique vidéo, en suivant les instructions du fabricant.
- 3. Appuyez sur la touche Basculer l'image à l'écran de l'ordinateur pour basculer l'affichage de l'image entre les périphériques connectés à l'ordinateur.

#### Configuration audio pour HDMI (certains modèles)

Pour configurer le système audio à l'aide du port HDMI, raccordez un périphérique audio ou vidéo, tel qu'un téléviseur haute définition, au port HDMI de l'ordinateur. Ensuite, configurez le périphérique de lecture audio par défaut de la manière suivante :

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Haut-parleurs** dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis cliquez sur **Périphériques de lecture**.
- Dans l'onglet Lecture, cliquez sur Sortie numérique (HDMI) ou sur Périphérique de sortie numérique (HDMI).
- 3. Cliquez sur Définir par défaut, puis sur OK.

Pour rétablir le son sur les haut-parleurs de l'ordinateur, procédez comme suit :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Haut-parleurs dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches, puis cliquez sur Périphériques de lecture.
- Dans l'onglet Lecture, cliquez sur Haut-parleurs.
- 3. Cliquez sur Définir par défaut, puis sur OK.

# Webcam

Votre ordinateur est équipé d'une webcam intégrée, située dans la partie supérieure de l'écran. La webcam est un périphérique d'entrée qui vous permet de capturer et de partager des vidéos.

Pour utiliser la webcam, cliquez sur l'icône **HP MediaSmart** placée sur le bureau, sélectionnez l'icône vidéo dans le menu de MediaSmart, puis cliquez sur **Webcam**.

REMARQUE: Pour plus d'informations sur l'utilisation de HP MediaSmart, sélectionnez **Démarrer** > Aide et support, puis tapez MediaSmart dans le champ de recherche.

Pour des performances optimales, observez les règles suivantes lorsque vous utilisez la webcam :

- Si vous avez des problèmes pour afficher des fichiers multimédia ou pour les envoyer à un contact connecté à un autre réseau local ou situé hors du pare-feu de votre réseau, désactivez provisoirement le pare-feu, exécutez la tâche, puis réactivez le pare-feu. Pour résoudre définitivement le problème, reconfigurez le pare-feu, puis définissez les stratégies et paramètres d'autres systèmes de détection des intrusions.
- Chaque fois que vous le pouvez, placez des sources lumineuses derrière l'appareil photo et hors du champ de l'image.

#### Conseils sur la webcam

Pour des performances optimales, suivez les instructions ci-dessous lorsque vous utilisez la webcam intégrée :

- Assurez-vous que vous disposez de la dernière version d'un programme de messagerie instantanée avant d'entamer une conversation vidéo.
- Il se peut que la webcam intégrée ne fonctionne pas correctement avec certains pare-feu de réseau. Si vous éprouvez des difficultés lors du visionnage ou de l'envoi de vidéos sur un autre réseau local ou en dehors de votre pare-feu réseau, contactez votre fournisseur de service Internet pour obtenir de l'aide.
- Si possible, placez les sources lumineuses intenses derrière la webcam et en dehors de la zone de l'image.

### Réglages des propriétés de la webcam

Vous pouvez régler les propriétés de la webcam dans la boîte de dialogue Propriétés, accessible à partir des différentes applications qui utilisent l'appareil photo intégré, généralement à partir d'un menu de configuration, de paramètres ou de propriétés :

- **Luminosité** : Règle la quantité de lumière incorporée dans l'image. Un réglage plus élevé de la luminosité crée une image plus claire, alors qu'un réglage plus faible assombrit l'image.
- Contraste : Règle la différence entre les zones claires et les zones sombres de l'image. Une augmentation de contraste intensifie l'image ; une réduction de contraste préserve davantage la plage dynamique de l'information d'origine, mais occasionne une image plus plate.
- **Teinte** : Règle l'aspect qui distingue une couleur des autres (ce qui en fait une couleur rouge, verte ou bleue). La teinte diffère de la saturation, laquelle mesure l'intensité de la teinte.
- Saturation : Règle l'intensité des couleurs de l'image finale. Un réglage plus élevé de la saturation crée une image plus grossière, alors qu'un réglage plus faible crée une image plus précise.
- **Netteté** : Règle la définition des bordures d'une image. Un réglage plus élevé de la netteté crée une image mieux définie, alors qu'un réglage plus faible crée une image plus douce.
- Gamma: Règle le contraste qui affecte les gris de niveau intermédiaire ou les demi-tons d'une image. Le réglage du gamma d'une image permet de modifier les valeurs de luminosité de la plage intermédiaire de tons de gris sans altérer de façon significative les ombres et les surbrillances. Un faible réglage du gamma noircit les gris et assombrit davantage les couleurs sombres.
- **Comp. arrière-plan** : Effectue une compensation lorsqu'une importante lumière en arrière-plan risque de rendre le sujet flou ou de le faire apparaître en contre-jour.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la webcam, sélectionnez **Démarrer > Aide et support**.

# 6 Gestion de l'alimentation

# Configuration des dispositifs d'alimentation

# Utilisation des états d'économie d'énergie

L'ordinateur est doté de deux états d'économie d'énergie activés en usine : veille et veille prolongée.

Lorsque le mode Veille est activé, le voyant d'alimentation clignote et l'écran s'occulte. Votre travail est enregistré en mémoire et l'ordinateur reste alimenté. Vous pouvez quitter le mode veille plus rapidement que le mode veille prolongée. Les voyants d'alimentation clignotent alors. Si l'ordinateur est en mode veille pendant une période prolongée ou que la batterie atteint un niveau de charge critique en mode veille, l'ordinateur active le mode veille prolongée.

- △ **ATTENTION**: Pour éviter tout risque d'altération audio ou vidéo, de perte de fonctionnalité de lecture audio ou vidéo ou de perte d'informations, n'activez pas le mode veille ou veille prolongée pendant la lecture ou la gravure d'un disque ou d'une carte multimédia externe.
- REMARQUE: Il est impossible d'établir des communications réseau ou d'exécuter les fonctions de l'ordinateur lorsque ce dernier est en mode veille ou veille prolongée.

#### Activation et sortie du mode veille

Le système est configuré en usine pour activer le mode veille après 15 minutes d'inactivité lors d'un fonctionnement sur batterie et après 30 minutes d'inactivité lors d'un fonctionnement sur alimentation externe.

Les paramètres d'alimentation et les délais peuvent être modifiés dans les options d'alimentation du Panneau de configuration Windows®.

Lorsque l'ordinateur est sous tension, vous pouvez activer le mode veille de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur la touche d'activation du mode veille.
- Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.
- Fermez l'écran.
- Cliquez sur Démarrer, puis sur le bouton Alimentation.
- Cliquez sur Démarrer, cliquez sur la flèche en regard du bouton Arrêter, puis cliquez sur Veille.

Vous pouvez quitter le mode veille de l'une des manières suivantes :

- Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.
- Si l'écran est fermé, ouvrez-le.
- Appuyez sur une touche du clavier.
- Activez le pavé tactile.

Lorsque l'ordinateur quitte le mode Veille, le voyant d'alimentation s'allume et votre travail est restauré à l'écran à l'endroit où vous avez arrêté.

REMARQUE: Si vous avez défini un mot de passe pour sortir du mode veille, vous devez entrer votre mot de passe Windows pour que votre travail s'affiche à l'écran.

#### Activation et sortie du mode veille prolongée

Le système est configuré en usine pour activer le mode veille prolongée après 1 080 minutes (18 heures) d'inactivité lors d'un fonctionnement sur batterie, après 1 080 minutes (18 heures) d'inactivité lors d'un fonctionnement sur une alimentation externe, ou lorsque la batterie atteint un niveau critique.

Les paramètres d'alimentation et les délais peuvent être modifiés dans les options d'alimentation du Panneau de configuration Windows.

Pour activer le mode veille prolongée :

Cliquez sur Démarrer, cliquez sur la flèche en regard du bouton Arrêter, puis cliquez sur Mettre en veille prolongée.

Pour quitter le mode veille prolongée :

Appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation.

Les voyants d'alimentation s'allument et votre travail est restauré à l'écran à l'endroit où vous vous êtes arrêté.

REMARQUE: Si vous avez défini un mot de passe pour sortir du mode veille, vous devez entrer votre mot de passe Windows pour que votre travail s'affiche à l'écran.

### Utilisation de la jauge de batterie

La jauge de batterie est située dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches. La jauge de batterie permet d'accéder rapidement aux paramètres d'alimentation, de visualiser la charge restante de la batterie, ainsi que de sélectionner un mode d'alimentation différent.

- Pour afficher le pourcentage de charge restante de la batterie et le mode d'alimentation actuel, déplacez le curseur sur l'icône de jauge de batterie.
- Pour accéder aux options d'alimentation, ou pour modifier le mode d'alimentation, cliquez sur l'icône de jauge de batterie et sélectionnez un élément dans la liste.

Différentes icônes de jauge de batterie indiquent si l'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur une alimentation externe. L'icône affiche également un message si la batterie atteint un niveau faible, critique ou de réserve.

Pour masquer ou afficher l'icône de jauge de batterie :

- 1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Afficher les icônes cachées** (la flèche située à gauche de la zone de notification).
- 2. Cliquez sur Personnaliser les icônes de notification.
- 3. Sous Comportements, cliquez sur Afficher l'icône et les notifications pour l'icône Alimentation.
- 4. Cliquez sur **OK**.

#### **Utilisation des modes d'alimentation**

Un mode d'alimentation est un ensemble de paramètres système qui gèrent la manière dont l'ordinateur utilise l'alimentation. Les modes d'alimentation peuvent vous aider à économiser l'énergie ou à optimiser les performances.

Vous pouvez modifier des paramètres de mode d'alimentation ou créer votre propre mode d'alimentation.

#### Affichage du mode d'alimentation actuel

△ Cliquez sur l'icône de jauge de batterie dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

– ou –

Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Options d'alimentation.

#### Sélection d'un mode d'alimentation différent

Cliquez sur l'icône de jauge de batterie dans la zone de notification, puis sélectionnez un mode d'alimentation dans la liste.

– ou –

Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Options d'alimentation**, puis sélectionnez un mode de gestion d'alimentation dans la liste.

#### Personnalisation des modes d'alimentation

 Cliquez sur l'icône de jauge de batterie dans la zone de notification, puis sur Autres options d'alimentation.

- ou -

Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Options d'alimentation.

- 2. Sélectionnez un mode d'alimentation, puis cliquez sur Modifier les paramètres du plan.
- Modifiez les paramètres.
- Pour modifier des paramètres supplémentaires, cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés et apportez vos modifications.

# Définition d'une protection par mot de passe pour quitter la mise en veille

Pour configurer l'ordinateur afin de demander un mot de passe lorsqu'il quitte le mode veille ou veille prolongée, procédez comme suit :

- Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Options d'alimentation.
- 2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Demander un mot de passe pour sortir de la mise en veille**.
- 3. Cliquez sur **Change Settings that are currently unavailable** (Modifier les paramètres qui ne sont pas actuellement disponibles).
- 4. Cliquez sur Exiger un mot de passe (recommandé).
  - REMARQUE: Si vous devez créer un mot de passe pour votre compte utilisateur ou modifier le mot de passe actuel, cliquez sur Créer ou modifier le mot de passe de votre compte utilisateur, puis suivez les instructions à l'écran. Si vous ne souhaitez ni créer ni modifier le mot de passe du compte utilisateur, passez à l'étape 5.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.

# Utilisation d'une alimentation secteur externe

L'alimentation secteur externe est fournie par un adaptateur secteur approuvé.

AVERTISSEMENT! Pour limiter les problèmes de sécurité potentiels, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec l'ordinateur, un adaptateur secteur de remplacement fourni par HP ou un adaptateur secteur compatible acheté auprès de HP.

Connectez l'ordinateur à une alimentation secteur externe dans l'une des conditions suivantes :

- ⚠ AVERTISSEMENT! Ne chargez pas la batterie de l'ordinateur lorsque vous êtes à bord d'un avion.
  - Chargement ou étalonnage d'une batterie
  - Installation ou modification du logiciel système
  - Gravure d'informations sur un CD ou un DVD

Lorsque vous connectez l'ordinateur à une alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- La batterie commence à se charger.
- Si l'ordinateur est sous tension, l'icône de jauge de batterie située dans la zone de notification change d'aspect.

Lorsque vous déconnectez l'alimentation secteur externe, les événements suivants se produisent :

- L'ordinateur bascule sur l'alimentation par batterie.
- La luminosité de l'affichage est automatiquement réduite pour prolonger la durée de vie de la batterie. Pour augmenter la luminosité de l'écran, appuyez sur la touche d'activation f2 ou reconnectez l'adaptateur secteur.

# Connexion de l'adaptateur secteur

△ AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque de choc électrique ou de détérioration de l'équipement :

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur facilement accessible.


Coupez l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur (plutôt que de l'ordinateur).

Si l'ordinateur est fourni avec une fiche tripolaire, branchez le cordon sur une prise électrique tripolaire reliée à la terre. Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. Elle constitue un élément de sécurité essentiel.

Pour connecter l'ordinateur à une alimentation secteur externe :

- 1. Branchez l'adaptateur sur le connecteur d'alimentation (1) de l'ordinateur.
- Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur (2).

3. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation sur une prise secteur (3).



# Test d'un adaptateur secteur

Testez l'adaptateur secteur si l'ordinateur présente l'un des symptômes suivants lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur :

- L'ordinateur ne s'allume pas.
- L'écran ne s'allume pas.
- Le voyant d'alimentation est éteint.

Pour tester l'adaptateur secteur :

- 1. Retirez la batterie de l'ordinateur.
- Connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur et branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur secteur, puis sur une prise secteur.
- Mettez l'ordinateur sous tension.
  - Si le voyant d'alimentation s'allume, cela signifie que l'adaptateur secteur fonctionne correctement.
  - Si le voyant d'alimentation reste **éteint**, l'adaptateur secteur ne fonctionne pas correctement et doit être remplacé.

Contactez l'assistance technique pour plus d'informations sur le remplacement de l'adaptateur secteur. Sélectionnez **Démarrer > Aide et support > Obtenir de l'aide**.

# Utilisation de la batterie

Lorsque l'ordinateur contient une batterie chargée et qu'il n'est pas connecté à une alimentation externe, il est alimenté par la batterie. Lorsque l'ordinateur est connecté à une alimentation secteur externe, il fonctionne sous celle-ci.

Si l'ordinateur est alimenté par une alimentation secteur externe par l'intermédiaire d'un adaptateur secteur externe et qu'il contient une batterie chargée, il passe sur batterie dès que l'adaptateur secteur est déconnecté de l'ordinateur.

REMARQUE: La luminosité de l'écran est réduite pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsque vous déconnectez l'alimentation secteur. Pour augmenter la luminosité de l'écran, utilisez la touche d'augmentation de la luminosité ou reconnectez l'adaptateur secteur.

C'est votre manière de travailler qui détermine s'il faut laisser la batterie dans l'ordinateur ou la stocker. La première option permet de recharger la batterie chaque fois que l'ordinateur est connecté au secteur et également de protéger votre travail en cas de perte de tension. Toutefois, une batterie se décharge lentement lorsque l'ordinateur est hors tension et qu'il est déconnecté de toute alimentation externe.

AVERTISSEMENT! Pour réduire les risques de sécurité potentiels, n'utilisez que la batterie fournie avec l'ordinateur, une batterie de rechange fournie par HP ou une batterie compatible achetée auprès de HP.

### Recherche d'informations sur la batterie dans la section Aide et support

La section Aide et support fournit les informations et outils suivants sur la batterie :

- Outil Contrôle de la batterie permettant de tester les performances d'une batterie
- Informations sur l'étalonnage, la gestion de l'alimentation, mais aussi concernant l'entretien et le stockage afin d'optimiser la durée de vie d'une batterie
- Informations sur les types, spécifications, cycles de vie et capacités des batteries

Pour accéder aux informations relatives à la batterie :

▲ Sélectionnez **Démarrer > Aide et support > Apprendre > Mode de gestion d'alimentation : Forum aux questions**.

#### Utilisation du contrôle de la batterie

La section Aide et support fournit des informations relatives à l'état de la batterie installée sur l'ordinateur.

Pour exécuter le contrôle de la batterie :

- Connectez l'adaptateur secteur à l'ordinateur.
- REMARQUE: L'ordinateur doit être connecté à une alimentation externe pour exécuter correctement le contrôle de la batterie.
- Sélectionnez Démarrer > Aide et support > Résolution des problèmes > Alimentation, thermiques et mécaniques.
- 3. Cliquez sur l'onglet Alimentation, puis sur Contrôle de la batterie.

Le contrôle de la batterie examine la batterie et ses cellules pour voir si elles fonctionnent correctement, puis établit un rapport sur les résultats du contrôle.

# Affichage de la charge de batterie restante


Déplacez le curseur sur l'icône de jauge de batterie située dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

#### Insertion ou retrait de la batterie

△ ATTENTION : Le retrait d'une batterie qui est l'unique source d'alimentation de l'ordinateur peut entraîner des pertes de données. Pour éviter que cela ne se produise, activez le mode veille prolongée ou mettez l'ordinateur hors tension via Windows avant de retirer la batterie.


#### Pour insérer la batterie :

- 1. Retournez l'ordinateur sur une surface plane et rigide.
- 2. Insérez la batterie (1) dans son compartiment (2) et faites-la pivoter vers le bas. Appuyez sur la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.
- 3. Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie (3) afin de bloquer la batterie.



#### Pour retirer la batterie :

- 1. Retournez l'ordinateur sur une surface plane et rigide.
- 2. Faites glisser le loquet de dégagement de la batterie (1), puis faites pivoter la batterie (2) vers le haut.
- 3. Retirez la batterie (3).



# Charge d'une batterie

▲ AVERTISSEMENT! Ne chargez pas la batterie de l'ordinateur lorsque vous êtes à bord d'un avion.

La batterie se charge lorsque l'ordinateur est branché sur une alimentation externe via l'adaptateur secteur ou un adaptateur d'alimentation en option.

La batterie se charge que l'ordinateur soit allumé ou éteint, mais la charge est plus rapide lorsque l'ordinateur est hors tension.

La charge peut prendre plus de temps si la batterie est neuve, si elle n'a pas été utilisée pendant deux semaines ou plus ou si sa température est nettement supérieure ou inférieure à la température ambiante.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie et optimiser la précision des indicateurs de charge, suivez ces instructions :

- Si vous chargez une batterie neuve, chargez-la entièrement avant de mettre l'ordinateur sous tension.
- Chargez la batterie jusqu'à ce que son voyant s'éteigne.
  - **REMARQUE**: Si l'ordinateur est sous tension durant la charge de la batterie, la jauge de batterie située dans la zone de notification peut afficher une charge de 100 % avant que la batterie ne soit complètement chargée.
- Laissez la batterie se décharger au-dessous de 5 % de sa charge totale via une utilisation normale avant de la recharger.
- Si la batterie n'a pas été utilisée pendant un ou plusieurs mois, ne vous contentez pas de la charger, mais pensez à l'étalonner.

Le voyant de la batterie sur l'ordinateur indique l'état du chargement :

- Allumé : la batterie est en cours de charge.
- Clignotant : la batterie a atteint un niveau bas ou critique de charge et aucune charge n'est en cours.
- Éteint : la batterie est complètement chargée, en cours d'utilisation ou n'est pas installée.

# Optimisation de la durée de décharge de la batterie

La durée de décharge de la batterie dépend des fonctionnalités que vous utilisez lors de l'alimentation sur batterie. La durée de décharge maximale baisse avec la réduction naturelle de la capacité de stockage de la batterie.

Conseils d'optimisation de la durée de décharge de la batterie :

- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Vérifiez le paramètre Économies d'énergie dans la section Options d'alimentation.
- Retirez la batterie de l'ordinateur lorsqu'elle est inutilisée ou déchargée.
- Conservez la batterie dans un endroit frais et sec.

#### Gestion des niveaux bas de batterie

Cette section fournit des informations sur les alertes et les réponses système définies en usine. Certaines alertes et réponses système à des niveaux bas de batterie peuvent être modifiées à l'aide des options d'alimentation dans le Panneau de configuration Windows. Les préférences définies via les options d'alimentation n'affectent pas les voyants.

#### Identification des niveaux bas de batterie

Lorsqu'une batterie, qui est l'unique source d'alimentation de l'ordinateur, atteint un niveau bas de charge, le voyant de la batterie clignote.

Lorsqu'un niveau bas de batterie n'est pas corrigé, l'ordinateur entre dans un niveau critique de charge et le voyant de la batterie commence à clignoter rapidement.

L'ordinateur résout un niveau critique de batterie en procédant aux actions suivantes :

- Si le mode Veille prolongée est activé et que l'ordinateur est sous tension ou en mode Veille, le mode Veille prolongée est activé.
- Si le mode Veille prolongée est désactivé et que l'ordinateur est sous tension ou en mode Veille, l'ordinateur reste brièvement en mode Veille avant de s'éteindre. Les données non enregistrées sont alors perdues.

#### Résolution d'un niveau bas de batterie

△ **ATTENTION**: Pour éviter tout risque de perte d'informations lorsque l'ordinateur atteint un niveau critique de batterie et a activé le mode veille prolongée, ne rétablissez pas l'alimentation tant que les voyants d'alimentation sont allumés.

#### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une alimentation externe est disponible

- Connectez l'un des périphériques suivants :
  - Adaptateur secteur
  - Dispositif d'extension ou d'accueil en option
  - Adaptateur d'alimentation en option

#### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'une batterie chargée est disponible

- Éteignez l'ordinateur ou activez le mode veille prolongée.
- 2. Retirez la batterie déchargée, puis insérez une batterie chargée.
- 3. Mettez l'ordinateur sous tension.

#### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsqu'aucune source d'alimentation n'est disponible

- Activez le mode veille prolongée.
  - ou –

Enregistrez votre travail et arrêtez l'ordinateur.

#### Résolution d'un niveau bas de batterie lorsque l'ordinateur ne peut pas quitter le mode veille prolongée

Lorsque l'ordinateur ne dispose pas d'une puissance suffisante pour quitter le mode veille prolongée, procédez comme suit :

- 1. Insérez une batterie chargée ou connectez l'ordinateur à une alimentation externe.
- 2. Quittez le mode Veille prolongée en faisant glisser brièvement l'interrupteur d'alimentation.

# Étalonnage d'une batterie

Vous devez étalonner une batterie dans les cas suivants :

- Lorsque les affichages de charge de batterie semblent inexacts
- Lorsque vous constatez une variation importante dans la durée de fonctionnement de la batterie

Même en cas d'utilisation intense, il n'est normalement pas nécessaire d'étalonner une batterie plus d'une fois par mois. Il est également inutile d'étalonner une batterie neuve.

### Étape 1 : Charge complète de la batterie

- △ AVERTISSEMENT! Ne chargez pas la batterie de l'ordinateur lorsque vous êtes à bord d'un avion.
- REMARQUE: La batterie se charge que l'ordinateur soit allumé ou éteint, mais la charge est plus rapide lorsque l'ordinateur est hors tension.

Pour charger complètement la batterie :

- Insérez la batterie dans l'ordinateur.
- 2. Connectez l'ordinateur à un adaptateur secteur, à un adaptateur d'alimentation en option, à un dispositif d'extension en option ou à une station d'accueil en option, puis branchez l'adaptateur ou le périphérique sur une alimentation externe.
  - Le voyant de la batterie s'allume sur l'ordinateur.
- 3. Laissez l'ordinateur branché sur la source d'alimentation externe jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
  - Le voyant de la batterie s'éteint sur l'ordinateur.

### Étape 2 : Désactivation du mode veille ou veille prolongée

- Cliquez sur l'icône de jauge de batterie dans la zone de notification, puis cliquez sur Autres options d'alimentation.
  - ou –

Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Options** d'alimentation.

- 2. Sous le plan d'alimentation actuel, cliquez sur Changer les paramètres du plan.
- 3. Notez les paramètres **Éteindre l'écran** répertoriés dans la colonne **Sur batterie** afin de pouvoir les restaurer après l'étalonnage.
- Modifiez les paramètres Éteindre l'écran sur Jamais.
- 5. Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- 6. Cliquez sur le signe plus en regard de **Veille**, puis cliquez sur le signe plus en regard de **Mettre** en veille prolongée après.
- 7. Notez le paramètre **Sur batterie** indiqué sous **Mettre en veille prolongée après** afin de pouvoir le restaurer après l'étalonnage.
- 8. Modifiez le paramètre Sur batterie sur Jamais.
- Cliquez sur OK.
- 10. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

# Étape 3 : Décharge de la batterie

L'ordinateur doit rester allumé pendant la décharge de la batterie. La batterie peut se décharger que vous utilisiez l'ordinateur ou non, mais la décharge est plus rapide lorsque vous l'utilisez.

- Si vous n'envisagez pas d'être présent pendant la procédure de décharge, enregistrez votre travail avant de commencer l'opération.
- Si vous utilisez l'ordinateur de temps à autre en cours de décharge et que vous avez défini des délais d'attente pour des procédures d'économie d'énergie, les événements ci-après se produisent pendant la décharge :
  - Le moniteur ne s'éteint pas automatiquement.
  - La vitesse du disque dur ne diminue pas automatiquement lorsque l'ordinateur est inactif.
  - Le mode veille prolongée n'est pas activé par le système.

### Pour décharger une batterie :

- Débranchez l'ordinateur de sa source d'alimentation externe, mais ne le mettez pas hors tension. 1.
- 2. Faites fonctionner l'ordinateur sur batterie jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Le voyant de la batterie se met à clignoter dès que la batterie a atteint un faible niveau de charge. Une fois la batterie déchargée, son voyant s'éteint et l'ordinateur s'arrête.

### Étape 4 : Recharge complète de la batterie

Pour recharger la batterie :

- Branchez l'ordinateur sur la source d'alimentation externe et maintenez-le branché jusqu'à ce que la batterie soit complètement rechargée. Une fois la batterie rechargée, son voyant sur l'ordinateur s'éteint.
  - Vous pouvez utiliser l'ordinateur pendant la recharge de la batterie, mais cette dernière se charge plus rapidement si l'ordinateur est éteint.
- 2. Si l'ordinateur est hors tension, mettez-le sous tension lorsque la batterie est complètement chargée et que le voyant de la batterie s'est éteint.

### Étape 5 : Réactivation du mode veille ou veille prolongée

- △ **ATTENTION**: La non-réactivation du mode veille prolongée après un étalonnage peut entraîner une décharge complète de la batterie ainsi qu'une perte de données si l'ordinateur atteint un niveau critique de batterie.
  - Cliquez sur l'icône de jauge de batterie dans la zone de notification, puis cliquez sur Autres options d'alimentation.
    - OU -

Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Options** d'alimentation.

- Sous le plan d'alimentation actuel, cliquez sur Changer les paramètres du plan.
- 3. Entrez les paramètres notés pour chacun des éléments de la colonne Sur batterie.
- 4. Cliquez sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
- Cliquez sur le signe plus en regard de Veille, puis cliquez sur le signe plus en regard de Mettre en veille prolongée après.
- 6. Entrez le paramètre noté pour la colonne Sur batterie.
- Cliquez sur OK.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.

# Économie d'énergie de la batterie

- Sélectionnez le mode de gestion d'alimentation Économiseur d'énergie sous Système et sécurité dans le panneau de configuration Windows.
- Désactivez les connexions sans fil et de réseau local et quittez les applications de modem lorsque vous ne les utilisez pas.
- Débranchez les périphériques externes non branchés sur une source d'alimentation externe lorsque vous ne les utilisez pas.
- Arrêtez, désactivez ou retirez toute carte multimédia externe que vous n'utilisez pas.
- Utilisez les touches d'activation f1 et f2 pour régler la luminosité de l'écran selon les besoins.
- Si vous vous absentez, activez le mode veille ou veille prolongée ou arrêtez l'ordinateur.

### Stockage d'une batterie

△ **ATTENTION**: Pour éviter d'endommager une batterie, ne l'exposez pas à des températures élevées pendant de longues périodes.

Si un ordinateur reste inutilisé et débranché de toute source d'alimentation externe pendant plus de deux semaines, retirez la batterie et stockez-la séparément.

Pour prolonger la charge d'une batterie stockée, placez-la dans un endroit frais et sec.

Étalonnez les batteries stockées pendant un ou plusieurs mois avant de les utiliser.

# Mise au rebut d'une batterie usagée

▲ AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, abstenez-vous de démonter, d'écraser, de perforer, de jeter dans l'eau ou dans le feu une batterie ou encore de court-circuiter ses connecteurs externes.

### Remplacement de la batterie

La durée de vie d'une batterie d'ordinateur varie en fonction des paramètres de gestion de l'alimentation, des applications exécutées sur l'ordinateur, de la luminosité de l'affichage, des périphériques externes connectés à l'ordinateur, ainsi que d'autres facteurs.

Le contrôle de la batterie vous invite à remplacer la batterie lorsqu'une cellule interne ne se charge pas correctement ou lorsque la capacité de stockage de la batterie a atteint un niveau « faible ». Un message vous renvoie au site Web de HP pour plus d'informations sur la commande d'une batterie de rechange. Si la batterie est couverte par une garantie HP, les instructions incluent un numéro de garantie.

**REMARQUE**: Pour vous assurer de toujours disposer d'une batterie chaque fois que vous en avez besoin, HP recommande d'acheter une batterie neuve lorsque l'indicateur de la capacité de stockage devient vert-jaune.

# Arrêt de l'ordinateur

△ **ATTENTION** : Les informations non enregistrées sont perdues lors de la mise hors tension de l'ordinateur.

La commande Arrêter ferme toutes les applications ouvertes, y compris le système d'exploitation, puis éteint l'affichage et l'ordinateur.

Arrêtez l'ordinateur dans l'une des conditions suivantes :

- Lorsque vous devez remplacer la batterie ou accéder à des composants internes de l'ordinateur
- Lorsque vous connectez un périphérique externe qui ne se branche pas sur un port USB
- Lorsque l'ordinateur reste inutilisé et débranché d'une alimentation externe pendant une période prolongée

Bien que vous puissiez arrêter l'ordinateur à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, il est recommandé d'utiliser la commande Arrêter de Windows.

Pour arrêter l'ordinateur :

- REMARQUE: Si l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée, vous devez d'abord quitter ce mode pour pouvoir arrêter l'ordinateur.
  - 1. Enregistrez votre travail et fermez toutes les applications.
  - 2. Cliquez sur **Démarrer**.
  - 3. Cliquez sur Arrêter.

Si l'ordinateur ne répond plus et que vous ne pouvez pas utiliser les procédures d'arrêt précédentes, essayez les procédures d'arrêt d'urgence dans l'ordre suivant :

- Appuyez sur ctrl+alt+suppr, puis faites glisser l'interrupteur **Alimentation**.
- Actionnez l'interrupteur d'alimentation sans relâcher la pression pendant au moins 5 secondes.
- Débranchez l'ordinateur de l'alimentation externe et retirez la batterie.

# 7 Modules mémoire

L'ordinateur est équipé d'un compartiment de module mémoire, situé sous l'appareil. Vous pouvez augmenter la capacité de mémoire de l'ordinateur en mettant à niveau le module mémoire existant.


- AVERTISSEMENT! Pour éviter tout risque d'électrocution et de détérioration de l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et retirez tous les modules batterie avant d'installer un module mémoire.
- △ **ATTENTION**: L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Avant toute manipulation, touchez un objet métallique relié à la terre pour éliminer l'électricité statique que vous pouvez avoir accumulée.

Pour ajouter ou remplacer un module mémoire :


- 1. Enregistrez votre travail.
- 2. Arrêtez l'ordinateur et fermez l'écran.

Si vous ne savez pas si l'ordinateur est éteint ou en mode veille prolongée, mettez-le sous tension en faisant glisser l'interrupteur d'alimentation. Mettez-le ensuite hors tension via le système d'exploitation.

- 3. Débranchez tous les périphériques externes connectés à l'ordinateur.
- 4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 5. Retournez l'ordinateur sur une surface plane et rigide.
- 6. Retirez la batterie de l'ordinateur.
- 7. Desserrez les 2 vis du compartiment de module mémoire (1).
- 8. Soulevez le cache du compartiment du module mémoire (2) pour l'extraire de l'ordinateur.




- 9. Si vous remplacez un module mémoire, retirez le module mémoire existant :
  - a. Retirez les loquets de retenue (1) situés de chaque côté du module mémoire.
     Le module mémoire s'incline vers le haut.
    - △ ATTENTION : Tenez le module mémoire par les bords uniquement, afin de ne pas l'endommager. Ne touchez pas ses composants.
  - **b.** Saisissez le module mémoire **(2)** par ses bords, puis extrayez-le délicatement de son connecteur.




Pour protéger un module mémoire retiré, placez-le dans un emballage de protection contre l'électricité statique.

- 10. Pour insérer un nouveau module mémoire :
  - △ **ATTENTION**: Tenez le module mémoire par les bords uniquement, afin de ne pas l'endommager. Ne touchez pas ses composants.
    - a. Alignez le bord à encoche (1) du module mémoire sur le taquet de son connecteur.
    - **b.** Orientez le module mémoire selon un angle de 45 degrés par rapport à la surface de son compartiment, puis insérez-le à fond **(2)** dans son connecteur.

**c.** Appuyez délicatement sur le module mémoire (3), en appliquant la même force sur ses bords gauche et droit, jusqu'à l'enclenchement des loquets de retenue.



- 11. Alignez les taquets du compartiment du module mémoire sur les encoches de l'ordinateur (1), puis fermez le compartiment (2).
- 12. Serrez les deux vis du compartiment du module mémoire (3).



- **13.** Remettez en place le module batterie.
- 14. Retournez l'ordinateur et reconnectez l'alimentation externe et les périphériques externes.
- 15. Mettez l'ordinateur sous tension.

# 8 Unités et périphériques externes

# **Unités**

#### Identification des unités installées

Votre ordinateur est équipé d'un disque dur (avec plateau rotatif) ou d'un disque à semi-conducteurs (SSD) avec mémoire Flash. UN SSD n'étant pas doté de pièces amovibles, il ne génère pas autant de chaleur qu'un disque dur.

Pour afficher les unités installées sur l'ordinateur, sélectionnez **Démarrer > Ordinateur**.

REMARQUE: Windows® inclut la fonction de contrôle de compte d'utilisateur, destinée à améliorer la sécurité de votre ordinateur. Vous pouvez être invité à donner votre autorisation ou à fournir un mot de passe pour des tâches telles que l'installation de logiciels, l'exécution d'utilitaires ou la modification de paramètres Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous au centre d'aide et de support.

### Manipulation des unités

Les unités sont des composants fragiles que vous devez manipuler avec soin. Reportez-vous aux précautions suivantes lors de la manipulation des unités. D'autres mises en garde sont fournies avec les procédures auxquelles elles s'appliquent.

△ **ATTENTION**: Afin d'éviter tout risque de détérioration de l'ordinateur, d'une unité ou toute perte d'informations, respectez les précautions suivantes :

Avant de déplacer un ordinateur connecté à un disque dur externe, activez le mode veille et laissez l'écran s'effacer ou déconnectez le disque dur externe correctement.

Avant de manipuler une unité, débarrassez-vous de l'électricité statique en touchant une surface métallique non peinte de l'unité.

Ne touchez pas les broches des connecteurs de l'unité amovible ou de l'ordinateur.

Manipulez une unité avec précaution. Évitez de la faire tomber ou de placer des objets dessus.

Avant de retirer ou d'insérer une unité, mettez l'ordinateur hors tension. Si vous ne savez pas si l'ordinateur est arrêté, en mode veille ou en mode veille prolongée, allumez-le, puis éteignez-le via le système d'exploitation.

Ne forcez pas lors de l'insertion d'une unité dans un compartiment.

Ne tapez pas sur le clavier de l'ordinateur et ne déplacez pas ce dernier pendant l'écriture d'un disque par l'unité optique (certains modèles). Cette opération est sensible aux vibrations.

Lorsque la batterie est la seule source d'alimentation, vérifiez qu'elle est suffisamment chargée avant d'écrire sur un support.

N'exposez pas l'unité à une température ou à une humidité extrême.

Évitez d'exposer l'unité à des liquides. Ne vaporisez pas de produits nettoyants sur l'unité.

Retirez tout support de l'unité avant de retirer celle-ci de son compartiment, ou encore avant de la transporter, de l'envoyer ou de la stocker.

Si vous devez envoyer une unité par la poste, empaquetez-la dans un emballage à bulles d'air ou tout autre emballage de protection et apposez l'inscription « FRAGILE ».

Évitez d'exposer l'unité à des champs magnétiques. Les portiques de détection et les bâtons de sécurité utilisés dans les aéroports sont des dispositifs de sécurité qui génèrent des champs magnétiques. En revanche, les dispositifs de sécurité aéroportuaires qui contrôlent les bagages, tels que les tapis roulants, utilisent généralement des rayons X et non des champs magnétiques, ce qui ne représente aucun risque pour les unités.

# Optimisation des performances du disque dur

#### Utilisation du défragmenteur de disque

Au fur et à mesure de l'utilisation de l'ordinateur, les fichiers sur le disque dur se fragmentent. Le défragmenteur de disque rassemble les fichiers et les dossiers fragmentés sur le disque dur afin d'en améliorer le fonctionnement.

Pour exécuter le défragmenteur de disque :

- Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Défragmenteur de disque.
- Cliquez sur Défragmenter maintenant.
  - REMARQUE: Windows® inclut la fonction de contrôle de compte d'utilisateur, destinée à améliorer la sécurité de votre ordinateur. Vous pouvez être invité à donner votre autorisation ou à fournir un mot de passe pour des tâches telles que l'installation d'applications, l'exécution d'utilitaires ou la modification de paramètres Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous au centre d'aide et de support.

Pour plus d'informations, consultez l'aide du logiciel Défragmenteur de disque.

#### Utilisation du nettoyage de disque

Le nettoyage de disque recherche sur le disque dur les fichiers non nécessaires que vous pouvez supprimer en toute sécurité pour libérer de l'espace sur le disque. L'ordinateur fonctionne ainsi plus efficacement.

Pour exécuter le nettoyage de disque :

- Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Nettoyage de disque.
- Suivez les instructions à l'écran.

### Remplacement du disque dur dans le compartiment de disque dur

△ **ATTENTION**: Pour éviter toute perte d'informations ou le blocage du système :


Arrêtez l'ordinateur avant de retirer le disque dur de son compartiment. Ne retirez jamais le disque dur lorsque l'ordinateur est allumé, en mode veille ou en mode veille prolongée.

Si vous ne savez pas si l'ordinateur est éteint ou en veille prolongée, mettez-le sous tension en faisant glisser brièvement l'interrupteur d'alimentation. Mettez-le ensuite hors tension via le système d'exploitation.


Pour retirer le disque dur :

- Enregistrez votre travail.
- Arrêtez l'ordinateur et fermez-le.
- 3. Débranchez tous les périphériques externes reliés à l'ordinateur.
- 4. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- 5. Retournez l'ordinateur sur une surface plane et rigide.
- 6. Retirez le module batterie de l'ordinateur.
- 7. Le compartiment du disque dur vous faisant face, desserrez les trois vis du cache de l'unité (1).

8. Soulevez le cache du disque dur pour l'extraire de l'ordinateur (2).




- 9. Desserrez les deux vis (1) du compartiment du disque dur.
- 10. Faites glisser le disque dur vers la gauche (2) afin de le déconnecter.
- 11. Faites pivoter le disque dur vers le haut (3), puis soulevez-le hors de son compartiment (4).




#### Pour installer un disque dur :

- 1. Insérez le disque dur dans son compartiment (1).
- 2. Faites pivoter le disque dur vers le bas (2), puis faites-le glisser (3) vers la droite jusqu'à ce que le disque dur s'enclenche.

3. Serrez les deux vis (4) du compartiment du disque dur.



- 4. Alignez les taquets (1) du cache du disque dur sur les encoches de l'ordinateur.
- 5. Fermez le cache (2).
- 6. Serrez les 3 vis du cache du disque dur (3).



# **Utilisation du logiciel HP ProtectSmart Hard Drive Protection (certains modèles)**

HP ProtectSmart Hard Drive Protection protège un disque dur en le parquant et en arrêtant les requêtes de données dans les cas suivants :

- Vous faites tomber l'ordinateur.
- Vous déplacez l'ordinateur avec l'écran fermé alors que l'ordinateur fonctionne sur batterie.

Quelques instants après la survenue de l'un de ces événements, HP ProtectSmart Hard Drive Protection rétablit le fonctionnement normal du disque dur.

REMARQUE: Dans la mesure où les disques à semi-conducteurs (SSD) n'ont pas de pièces mobiles, la protection par HP ProtectSmart Hard Drive Protection n'est pas nécessaire.

**REMARQUE**: Les disques durs connectés à des ports USB ne sont pas protégés par HP ProtectSmart Hard Drive Protection.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide du logiciel HP ProtectSmart Hard Drive Protection.

#### Identification de l'état de HP ProtectSmart Hard Drive Protection

Sur l'ordinateur, le voyant de l'unité s'allume en orange pour indiquer qu'elle est parquée. Pour déterminer si des unités sont actuellement protégées ou si une unité est parquée, sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Centre de mobilité Windows**:

- Si le logiciel est activé, une coche de couleur verte est superposée à l'icône du disque dur.
- Si le logiciel est désactivé, un X de couleur rouge est superposé à l'icône du disque dur.
- Si les lecteurs sont parqués, une lune de couleur jaune est superposée à l'icône du disque dur.
- REMARQUE: Il est possible que l'icône du Centre de mobilité n'indique pas l'état le plus à jour de l'unité. Pour des mises à jour immédiates après un changement d'état, vous devez activer l'icône de la zone de notification.

Pour activer l'icône de la zone de notification :

- 1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > HP ProtectSmart** Hard Drive Protection.
- REMARQUE: Si la fonction de contrôle de compte d'utilisateur vous y invite, cliquez sur Oui.
- En regard de Icon in System Tray (Icône dans la barre des tâches), cliquez sur Show (Afficher).
- 3. Cliquez sur **OK**.

#### Gestion de l'alimentation avec un disque dur parqué

Si HP ProtectSmart a parqué l'unité, vous constatez le comportement suivant :

- L'ordinateur ne s'éteint pas.
- L'ordinateur n'active pas le mode veille ou veille prolongée, sauf dans les conditions décrites dans la remarque ci-dessous.
  - REMARQUE: Si l'ordinateur fonctionne sur batterie et atteint un niveau critique de charge, HP ProtectSmart lui permet d'activer le mode veille prolongée.

Avant de déplacer l'ordinateur, HP vous recommande de le mettre hors tension ou d'activer le mode veille ou veille prolongée.

#### **Utilisation du logiciel HP ProtectSmart Hard Drive Protection**

Le logiciel HP ProtectSmart Hard Drive Protection permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Activer et désactiver HP ProtectSmart Hard Drive Protection.
- REMARQUE: Il est possible que vos privilèges utilisateur ne vous autorisent pas à activer ou désactiver HP ProtectSmart Hard Drive Protection. Par ailleurs, les membres d'un groupe d'administrateurs peuvent modifier les privilèges des utilisateurs n'appartenant pas à un groupe d'administrateurs.
- Déterminer si un lecteur du système est pris en charge.

Pour lancer le logiciel et modifier les paramètres, effectuez les opérations suivantes :

- Dans le Centre de mobilité, cliquez sur l'icône du disque dur pour ouvrir la fenêtre de HP ProtectSmart Hard Drive Protection.
  - ou –

Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > HP ProtectSmart Hard Drive Protection**.

- **REMARQUE**: Si la fonction de contrôle de compte d'utilisateur vous y invite, cliquez sur **Oui**.
- Cliquez sur le bouton approprié pour modifier les paramètres.
- Cliquez sur OK.

#### Utilisation d'unités externes

Les unités externes amovibles permettent de disposer de davantage de solutions pour stocker des informations et y accéder.

Les lecteurs USB peuvent relever des types suivants :

- Unité de disquette 1,44 Mo
- Module de disque dur (un disque dur doté d'un adaptateur)
- Unité de DVD-ROM
- Unité combinée DVD/CD-RW
- Unité combinée DVD±RW et CD-RW
- Unité combinée DVD±RW et CD-RW SuperMulti avec support double couche
- Unité combinée DVD±RW et CD-RW SuperMulti avec support double couche et LightScribe
- Unité DVD Blu-ray ROM±R/RW SuperMulti DL
- Unité Blu-ray ROM LightScribe DVD±R/RW SuperMulti DL
- REMARQUE: Pour plus d'informations sur les pilotes ou logiciels requis et sur le port d'ordinateur à utiliser, reportez-vous à la documentation du fabricant.

Pour connecter une unité externe à l'ordinateur :

- △ **ATTENTION**: Afin de réduire tout risque de détérioration du matériel lorsque vous connectez une unité alimentée, vérifiez que le cordon d'alimentation est débranché.
  - 1. Connectez l'unité à l'ordinateur.
  - Si vous connectez une unité alimentée, branchez son cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.

Pour déconnecter une unité alimentée, déconnectez-la de l'ordinateur, puis débranchez le cordon d'alimentation du secteur.

#### Connexion d'unités externes en option

REMARQUE: Pour plus d'informations sur les pilotes et logiciels requis, ou pour savoir quel port d'ordinateur utiliser, reportez-vous aux instructions du fabricant.

Pour connecter une unité externe à l'ordinateur :

- △ **ATTENTION**: Pour éviter d'endommager l'équipement lors de la connexion d'une unité alimentée, assurez-vous que l'unité est hors tension et que le cordon d'alimentation est débranché.
  - Connectez l'unité à l'ordinateur.
  - Si vous raccordez une unité avec alimentation, branchez son cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre.
  - Mettez l'unité sous tension.

Pour déconnecter une unité externe non alimentée, mettez-la hors tension, puis débranchez-la de l'ordinateur. Pour déconnecter une unité externe alimentée, mettez-la hors tension, débranchez-la de l'ordinateur, puis débranchez son cordon d'alimentation secteur.

### Partage des unités optiques

Même si aucune unité optique n'est installée sur l'ordinateur, vous pouvez facilement accéder aux logiciels, installer des applications et accéder aux données en partageant l'unité optique d'un autre ordinateur présent sur le même réseau câblé ou sans fil. Le partage d'unités est une fonction du système d'exploitation Windows, qui permet aux utilisateurs d'un réseau d'utiliser le lecteur d'un autre ordinateur.

REMARQUE: Pour plus d'informations sur la configuration d'un réseau domestique et le partage d'une unité, reportez-vous à la section Aide et support.

**REMARQUE**: Il n'est pas possible de partager des disques (tels les DVD de films et de jeux) protégés contre la copie.

# Périphériques externes

# Utilisation d'un périphérique USB

Un port USB permet de connecter un périphérique externe en option (tel qu'un clavier, une souris, une unité, une imprimante, un scanner ou un concentrateur USB) à l'ordinateur, à une station d'accueil ou à un produit d'extension en option.

Certains périphériques USB peuvent nécessiter des logiciels de prise en charge supplémentaires, qui sont normalement livrés avec le périphérique. Pour plus d'informations sur les logiciels spécifiques à un périphérique, reportez-vous aux instructions du fabricant.

L'ordinateur est équipé de quatre ports USB prenant en charge les périphériques USB 1.0, USB 1.1 et USB 2.0. Un concentrateur USB en option, une station d'accueil en option ou un dispositif d'extension

en option permet de prendre en charge des ports USB supplémentaires pouvant être utilisés avec l'ordinateur.

### Connexion d'un périphérique USB

- △ ATTENTION : Pour éviter d'endommager un connecteur USB, usez d'une force minimum lors du branchement d'un périphérique USB.
  - Pour connecter un périphérique USB à l'ordinateur, branchez son câble USB sur le port USB.



Vous entendrez alors un son signifiant que le périphérique a été détecté.

**REMARQUE**: La première fois que vous connectez un périphérique USB, le message « Installation du pilote logiciel de périphérique » s'affiche dans la zone de notification, à l'extrémité droite de la barre des tâches.

#### Retrait d'un périphérique USB

△ **ATTENTION**: Pour éviter toute perte d'informations ou toute absence de réponse du système, procédez comme suit pour retirer le périphérique USB en toute sécurité.

**ATTENTION**: Pour éviter d'endommager un connecteur USB, ne tirez pas sur le câble pour retirer le périphérique USB.

Pour retirer un périphérique USB :

- 1. Cliquez sur l'icône **Retirer le périphérique en toute sécurité** dans la zone de notification, située à l'extrême droite de la barre des tâches.
  - REMARQUE: Pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité et éjecter le média, cliquez sur l'icône Afficher les icônes cachées (la flèche située à gauche de la zone de notification).
- Cliquez sur le nom du périphérique dans la liste.
- REMARQUE: Un message vous indique que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité.
- 3. Retirez le périphérique.

### Utilisation de cartes compatibles avec le connecteur de carte numérique

Les cartes numériques en option offrent un stockage de données sécurisé et un partage d'informations convivial. Elles sont couramment utilisées avec les appareils photo numériques et les PDA équipés d'un connecteur de carte numérique, mais aussi avec les autres types d'ordinateurs.

Le connecteur de carte numérique prend en charge les formats suivants :


- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MSP)
- MultiMediaCard (MMC)
- Carte mémoire Secure Digital (SD)
- Carte mémoire Secure Digital High Capacity (SDHC)
- xD-Picture Card (XD)
- xD-Picture Card (XD) Type H
- xD-Picture Card (XD) Type M

#### Insertion d'une carte numérique

△ **ATTENTION** : L'insertion d'un adaptateur dans le connecteur de carte numérique peut endommager la carte ou l'ordinateur.

**ATTENTION**: Pour éviter d'endommager les connecteurs, usez d'une force minimum lors de l'insertion d'une carte numérique.

- 1. Tenez la carte numérique, étiquette vers le haut et connecteurs faisant face à l'ordinateur.
- 2. Insérez la carte dans le connecteur de carte numérique jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Un son est émis lorsque le périphérique est détecté et un menu d'options peut s'afficher.

### Retrait d'une carte numérique

- △ ATTENTION : Pour éviter toute perte de données ou toute absence de réponse du système, procédez comme suit pour retirer la carte numérique en toute sécurité.
  - 1. Enregistrez vos informations et fermez toutes les applications associées à la carte numérique.
    - REMARQUE: Pour arrêter un transfert de données, cliquez sur le bouton **Annuler** dans la fenêtre de copie du système d'exploitation.
  - Pour retirer la carte numérique :
    - a. Cliquez sur l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité dans la zone de notification, située à l'extrême droite de la barre des tâches.
    - REMARQUE: Pour afficher l'icône Retirer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur l'icône Afficher les icônes cachées (la flèche située à gauche de la zone de notification).
    - **b.** Cliquez sur le nom de la carte numérique dans la liste.
      - REMARQUE: Un message vous indique que vous pouvez retirer le périphérique en toute sécurité.
  - 3. Appuyez sur la carte numérique (1) et retirez-la du connecteur (2).



# 9 Sécurité

### Protection de l'ordinateur

Les fonctions de sécurité standard fournies par le système d'exploitation Windows® et par l'utilitaire de configuration indépendant de Windows, permettent de protéger vos paramètres et données personnels contre de nombreux risques.

Suivez les procédures de ce manuel pour utiliser les fonctions suivantes :

- Mots de passe
- Logiciel antivirus
- Logiciel de pare-feu
- Mises à jour de sécurité critiques
- Dispositif antivol en option

REMARQUE: Les solutions de sécurité exercent un effet dissuasif, mais elles ne constituent pas une protection contre les attaques logicielles, ou encore contre l'utilisation malveillante ou le vol de l'ordinateur.

**REMARQUE**: Avant d'envoyer votre ordinateur pour réparation, supprimez tous les réglages de mots de passe et d'empreintes digitales.

Risque pour l'ordinateur	Fonction de sécurité
Utilisation non autorisée de l'ordinateur	Mot de passe de mise sous tension
Virus informatique	Logiciel Norton Internet Security
Accès non autorisé aux données	Logiciel de pare-feu
	Mises à jour de Windows
Accès non autorisé à l'utilitaire de configuration, aux paramètres du BIOS et à d'autres informations d'identification du système	Mot de passe administrateur
Menaces actuelles ou futures contre l'ordinateur	Mises à jour de sécurité critiques émises par Microsoft
Accès non autorisé à un compte utilisateur Windows	Mot de passe utilisateur
Retrait non autorisé de l'ordinateur	Connecteur de dispositif antivol (utilisé avec un câble antivol en option)

# Utilisation des mots de passe

Un mot de passe est un groupe de caractères que vous choisissez afin de protéger les informations de votre ordinateur. Plusieurs types de mots de passe peuvent être définis, en fonction de la manière dont vous souhaitez contrôler l'accès à vos informations. Des mots de passe peuvent être configurés dans Windows ou dans l'utilitaire de configuration indépendant de Windows préinstallé sur l'ordinateur.

△ **ATTENTION**: Pour éviter de perdre l'accès à l'ordinateur, enregistrez chaque mot de passe que vous définissez. Dans la mesure où la plupart des mots de passe ne sont pas affichés lorsqu'ils sont définis, modifiés ou supprimés, il est impératif d'enregistrer chaque mot de passe immédiatement et de le stocker dans un endroit sûr.

Vous pouvez utiliser le même mot de passe pour une fonction de l'utilitaire de configuration et pour une fonction de sécurité Windows. Vous pouvez également utiliser le même mot de passe pour plusieurs fonctions de l'utilitaire de configuration.

Lors de la définition d'un mot de passe dans l'utilitaire de configuration, suivez les recommandations cidessous :

- Un mot de passe peut contenir au maximum 8 lettres et chiffres et ne distingue pas les majuscules des minuscules.
- Un mot de passe défini dans l'utilitaire de configuration doit être saisi lorsque celui-ci vous y invite. Un mot de passe défini dans Windows doit être saisi lorsque Windows vous y invite.

Utilisez les conseils suivants pour la création et l'enregistrement de mots de passe :

- Lorsque vous créez des mots de passe, suivez les instructions définies par le programme.
- Notez vos mots de passe et conservez-les en lieu sûr, loin de l'ordinateur.
- Ne les stockez pas dans un fichier sur l'ordinateur.
- N'utilisez pas votre nom ou d'autres informations personnelles qui pourraient être facilement trouvées par un intrus.

Les sections suivantes répertorient les mots de passe Windows et de l'utilitaire de configuration, et décrivent leurs fonctions. Pour des informations supplémentaires sur les mots de passe Windows, tels que les mots de passe pour écran de veille, sélectionnez **Démarrer > Aide et support**.

### Définition de mots de passe sous Windows

Mot de passe	Fonction
Mot de passe administrateur	Sécurise l'accès de niveau administrateur au contenu de l'ordinateur.
	<b>REMARQUE</b> : Ce mot de passe ne peut être utilisé pour accéder au contenu de l'utilitaire de configuration.
Mot de passe utilisateur	Permet de protéger l'accès à un compte utilisateur Windows. Protège également l'accès au contenu de l'ordinateur et doit être entré lorsque vous quittez le mode veille ou veille prolongée.

# Définition d'un mot de passe dans l'utilitaire de configuration

Mot de passe	Fonction	
Mot de passe administrateur*	Sécurise l'accès à l'utilitaire de configuration.	
	<ul> <li>Une fois ce mot de passe défini, vous devez l'entrer à chaque fois que vous accédez à l'utilitaire de configuration.</li> </ul>	
	<b>ATTENTION</b> : Si vous oubliez votre mot de passe administrateur, vous ne pouvez pas accéder à l'utilitaire de configuration.	

Mot de passe	Fonction	
Mot de passe de mise sous tension*	<ul> <li>Protège l'accès au contenu de l'ordinateur.</li> </ul>	
	<ul> <li>Une fois ce mot de passe défini, vous devez toujours le saisir pour allumer ou redémarrer l'ordinateur, ou encore quitter le mode veille prolongée.</li> </ul>	
	<b>ATTENTION</b> : Si vous oubliez votre mot de passe de mise sous tension, vous ne pouvez pas allumer ou redémarrer l'ordinateur, ou encore quitter le mode veille prolongée.	
	<b>REMARQUE</b> : Le mot de passe administrateur peut être utilisé à la place du mot de passe de mise sous tension.	

<sup>\*</sup>Pour plus d'informations sur chacun des deux mots de passe, reportez-vous aux sections suivantes.

#### Mot de passe administrateur

Le mot de passe administrateur protège les paramètres de configuration et les informations d'identification du système dans l'utilitaire de configuration. Une fois ce mot de passe défini, vous devez l'entrer à chaque fois que vous accédez à l'utilitaire de configuration.

Votre mot de passe administrateur ne peut pas être échangé avec un autre mot de passe administrateur défini dans Windows, comme il ne s'affiche pas lorsqu'il est défini, entré, modifié ou supprimé. Veillez à enregistrer votre mot de passe et à le conserver en lieu sûr.

#### Gestion d'un mot de passe administrateur

Pour définir, modifier ou supprimer le mot de passe, suivez les étapes ci-dessous :

 Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche f10.

- ou -

Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche échap. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur f10.

- Utilisez les touches de direction pour sélectionner Sécurité > Définir mot de passe admin., puis appuyez sur entrée.
  - Pour définir un mot de passe administrateur, tapez-le dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe, puis appuyez sur entrée.
  - Pour modifier un mot de passe administrateur, tapez-le dans le champ Mot de passe actuel, tapez le nouveau mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe, puis appuyez sur entrée.
  - Pour supprimer un mot de passe administrateur, tapez-le dans le champ **Mot de passe**, puis appuyez 4 fois sur entrée.
- Pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire de configuration, utilisez les touches de direction pour sélectionner Quitter > Quitter en enregistrant les modifications.

Vos modifications prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

#### Saisie d'un mot de passe administrateur

À l'invite **Entrer le mot de passe**, entrez votre mot de passe administrateur, puis appuyez sur entrée. Après 3 tentatives infructueuses, vous devrez redémarrer l'ordinateur pour pouvoir essayer à nouveau.

#### Mot de passe de mise sous tension

Votre mot de passe de mise sous tension permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de l'ordinateur. Une fois ce mot de passe défini, vous devez toujours le saisir pour allumer ou redémarrer l'ordinateur, ou encore quitter le mode veille prolongée. Le mot de passe de mise sous tension ne s'affiche pas lorsqu'il est défini, entré, modifié ou supprimé.

#### Gestion d'un mot de passe de mise sous tension

Pour définir, modifier ou supprimer le mot de passe, suivez les étapes ci-dessous :

 Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche f10.

- ou -

Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche échap. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur f10.

- Utilisez les touches fléchées pour sélectionner Sécurité > Définir mot de passe de mise sous tension, puis appuyez sur entrée.
  - Pour définir un mot de passe de mise sous tension, tapez-le dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe, puis appuyez sur entrée.
  - Pour modifier un mot de passe de mise sous tension, tapez-le dans le champ Mot de passe actuel, tapez le nouveau mot de passe dans les champs Nouveau mot de passe et Confirmer le mot de passe, puis appuyez sur entrée.
  - Pour supprimer un mot de passe de mise sous tension, tapez-le dans le champ **Mot de passe** actuel, puis appuyez quatre fois sur entrée.
- 3. Pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire de configuration, utilisez les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en enregistrant les modifications**.

Vos modifications prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

#### Saisie d'un mot de passe de mise sous tension

À l'invite **Entrer le mot de passe**, entrez votre mot de passe, puis appuyez sur entrée. Après 3 tentatives infructueuses de saisie du mot de passe, vous devrez redémarrer l'ordinateur pour pouvoir essayer à nouveau.

# **Utilisation de logiciels antivirus**

Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour accéder à la messagerie électronique, au réseau ou à Internet, vous l'exposez à des virus informatiques. Ceux-ci peuvent désactiver le système d'exploitation, les applications ou les utilitaires, ou les empêcher de fonctionner normalement.

Les logiciels antivirus peuvent détecter la plupart des virus et les détruire. Dans la majorité des cas, ils peuvent réparer les dégâts occasionnés. Pour que les logiciels antivirus puissent fournir une protection contre les nouveaux virus détectés, ils doivent être régulièrement mis à jour.

Le logiciel antivirus Norton Internet Security est préinstallé sur l'ordinateur. Il contient 60 jours de mises à jour gratuites. Nous vous recommandons vivement de protéger votre ordinateur contre les nouveaux virus au-delà de cette période de 60 jours en achetant une extension de service de mise à jour. Les instructions relatives à l'utilisation et à la mise à jour de Norton Internet Security ainsi qu'à l'abonnement au service de mise à jour étendu sont fournies dans l'application. Pour accéder au logiciel Norton Internet Security, sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Norton Internet Security**.

Pour plus d'informations sur les virus informatiques, tapez virus dans le champ de recherche du Centre d'aide et de support.

# Utilisation de logiciels pare-feu

Lorsque vous utilisez l'ordinateur pour accéder à la messagerie électronique, au réseau ou à Internet, des personnes non autorisées peuvent accéder à votre ordinateur, vos fichiers et vos données personnelles. Pour protéger la confidentialité de vos données, utilisez le logiciel de pare-feu préinstallé sur l'ordinateur.

Les fonctions de pare-feu comprennent l'ouverture de session, la génération de rapports sur l'activité réseau et la surveillance automatique afin de contrôler tout le trafic entrant et sortant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du pare-feu ou contactez le fabricant de ce dernier.

REMARQUE: Dans certains cas, un pare-feu peut bloquer l'accès aux jeux sur Internet, interférer avec le partage d'imprimantes ou de fichiers sur un réseau ou bloquer des pièces jointes de courrier électronique autorisées. Pour résoudre temporairement le problème, désactivez le pare-feu, effectuez la tâche souhaitée, puis réactivez-le. Pour résoudre définitivement le problème, reconfigurez le pare-feu.

# Installation de mises à jour de sécurité critiques


△ **ATTENTION**: Microsoft envoie des alertes relatives à des mises à jour critiques. Pour protéger l'ordinateur des failles de sécurité et des virus, installez les mises à jour critiques dès que vous recevez une alerte de Microsoft.

Des mises à jour du système d'exploitation et des logiciels installés peuvent être disponibles après la livraison de l'ordinateur. Pour vous assurer que toutes les mises à jour disponibles ont été installées sur l'ordinateur, respectez les consignes suivantes :

- Exécutez Windows Update dès que possible après la configuration de votre ordinateur. Utilisez le lien de mise à jour dans **Démarrer > Tous les programmes > Windows Update**.
- Par la suite, exécutez Windows Update une fois par mois.
- Procédez aux mises à jour Windows et des programmes Microsoft® dès leur parution, à partir du site Web de Microsoft et par l'intermédiaire du lien des mises à jour dans le Centre d'aide et de support.

# Installation d'un dispositif antivol en option

- REMARQUE: Un dispositif antivol a un caractère dissuasif, mais ne constitue pas une garantie contre une utilisation malveillante ou le vol du produit.
  - 1. Enroulez le dispositif antivol autour d'un objet fixe.
  - 2. Insérez la clé (1) dans le verrou (2).
  - Insérez le verrou du dispositif dans son connecteur sur l'ordinateur (3), puis verrouillez-le à l'aide de la clé.



# 10 Modification des paramètres de QuickWeb

## Désactivation et activation de QuickWeb

Pour désactiver ou réactiver QuickWeb à partir du système d'exploitation Windows :

- Cliquez sur Démarrer > Tous les programmes > HP QuickWeb. Le dossier Programme d'installation de HP QuickWeb s'ouvre. Cliquez sur Outil de configuration de HP QuickWeb.
- Cochez la case Activer QuickWeb.
- 3. Cliquez sur **OK**.

REMARQUE: Vous pouvez également accéder à l'outil de configuration de HP QuickWeb en cliquant sur Démarrer > Panneau de configuration, puis sur la flèche Afficher par. Sélectionnez Grandes icônes ou Petites icônes pour localiser l'outil de configuration de HP QuickWeb.

# A Utilitaire de configuration (BIOS)

# Démarrage de l'utilitaire de configuration

L'utilitaire de configuration est un outil d'information et de personnalisation ROM pouvant être utilisé même lorsque votre système d'exploitation Windows® n'est pas en cours de fonctionnement.

Cet utilitaire présente des informations sur l'ordinateur et permet de modifier des paramètres relatifs au démarrage, à la sécurité et à d'autres préférences.

Pour démarrer l'utilitaire de configuration :

Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche f10.

#### -ou-

- Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche échap.
- 2. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur f10.

# Utilisation de l'utilitaire de configuration

### Navigation et sélection dans l'utilitaire de configuration

L'utilitaire de configuration n'étant pas basé sur Windows, il ne prend pas en charge le pavé tactile. La navigation et la sélection se font à l'aide des touches.

- Pour choisir un menu ou un de ses éléments, utilisez les touches de direction.
- Pour choisir un élément dans la liste ou basculer vers un champ, par exemple le champ Activer/ Désactiver, utilisez les touches de direction ou la touche f5 ou f6.
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur entrée.
- Pour fermer une zone de texte ou retourner à l'écran du menu, appuyez sur échap.
- Pour afficher des informations de navigation et de sélection supplémentaires lorsque l'utilitaire de configuration est ouvert, appuyez sur f1.

### Modification de la langue de l'utilitaire de configuration

La procédure suivante décrit la manière de modifier la langue de l'utilitaire de configuration. Si l'utilitaire de configuration n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape 2.

 Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche f10.

-ou-

Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche échap. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur f10.

- Utilisez les touches de direction pour sélectionner Configuration du système > Langue, puis appuyez sur entrée.
- Utilisez les touches de direction pour sélectionner une langue, puis appuyez sur entrée.
- 4. Lorsqu'une invite de confirmation de la langue s'affiche, appuyez sur entrée.
- Pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire de configuration, utilisez les touches de direction pour sélectionner Quitter > Quitter en enregistrant les modifications, puis appuyez sur la touche entrée.

Vos modifications prennent effet immédiatement.

### Affichage des informations système

La procédure suivante décrit la manière d'afficher les informations système dans l'utilitaire de configuration. Si l'utilitaire de configuration n'est pas ouvert, commencez par l'étape 1. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape 2.

 Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche f10.

-ou-

Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche échap. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur f10.

- 2. Sélectionnez le menu **Principal**. Les informations système, telles que la date et l'heure système, ainsi que des informations d'identification relatives à l'ordinateur s'affichent.
- Pour quitter l'utilitaire de configuration sans modifier les paramètres, utilisez les touches de direction pour sélectionner Quitter > Quitter en ignorant les modifications, puis appuyez sur la touche entrée.

### Restauration des paramètres par défaut dans l'utilitaire de configuration

La procédure suivante explique comment restaurer les paramètres par défaut de l'utilitaire de configuration. Si l'utilitaire de configuration n'est pas en cours d'exécution, commencez par l'étape 1. Dans le cas contraire, passez directement à l'étape 2.

 Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche f10.

-ou-

Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche échap. Lorsque le menu de démarrage s'affiche, appuyez sur f10.

- Utilisez les touches de direction pour sélectionner Quitter > Charger les paramètres d'installation par défaut, puis appuyez sur entrée.
- 3. Lorsque la boîte de dialogue Confirmation de configuration s'affiche, appuyez sur entrée.
- 4. Pour enregistrer vos modifications et quitter l'utilitaire de configuration, utilisez les touches de direction pour sélectionner Quitter > Quitter en enregistrant les modifications, puis appuyez sur la touche entrée.

Les paramètres par défaut de l'utilitaire de configuration prennent effet au redémarrage de l'ordinateur.

REMARQUE: La restauration des paramètres par défaut définis en usine n'affecte pas les paramètres relatifs aux mots de passe, à la sécurité et à la langue.

### Sortie de l'utilitaire de configuration

Vous pouvez quitter l'utilitaire de configuration en enregistrant ou non les modifications.

- Pour quitter l'utilitaire de configuration et enregistrer les modifications de la session en cours :
  - Si les menus de l'utilitaire de configuration ne s'affichent pas, appuyez sur échap pour retourner à l'écran du menu principal. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en enregistrant les modifications**, puis appuyez sur entrée.
- Pour quitter l'utilitaire de configuration sans enregistrer les modifications de la session en cours :
  - Si les menus de l'utilitaire de configuration ne s'affichent pas, appuyez sur échap pour retourner à l'écran du menu principal. Utilisez ensuite les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en ignorant les modifications**, puis appuyez sur entrée.

Quel que soit votre choix, l'ordinateur redémarre sous Windows.

# Menus de l'utilitaire de configuration

Les tableaux de menus présentés dans cette section décrivent les options de l'utilitaire de configuration.

REMARQUE: Il est possible que certains des éléments de menu de l'utilitaire de configuration répertoriés dans ce chapitre ne soient pas pris en charge par votre ordinateur.

# **Menu Principal**

Sélectionnez	Action effectuée	
Informations système	•	Afficher et modifier l'heure et la date du système.  Afficher les informations d'identification de l'ordinateur.  Afficher les informations sur les caractéristiques du processeur, la taille de la mémoire, le BIOS système et la version du contrôleur de clavier (certains modèles).

## Menu Sécurité

Sélectionnez	Action effectuée
Mots de passe administrateur	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe administrateur.
Mot de passe de mise sous tension	Saisir, modifier ou supprimer un mot de passe de mise sous tension.

# Menu Configuration du système

Sélectionnez	Action effectuée	
Language Support (Support langue)	Changer la langue de l'utilitaire de configuration.	
Technologie de virtualisation (certains modèles)	Activer/désactiver la technologie de virtualisation du processeur.	
Ventilateur toujours activé	Activer/désactiver l'activation permanente du ventilateur. Lorsqu'elle est activée, cette option active de façon permanente le ventilateur.	
Mode des touches d'action	Activer/désactiver le mode des touches d'action.	
Options d'amorçage	Configurer les options d'amorçage suivantes :	
	<ul> <li>Délai des touches d'activation POST (en secondes) : définit le délai de sélection des touches d'activation par l'utilisateur par intervalles de 5 secondes (0, 5, 10, 15, 20).</li> </ul>	
	<ul> <li>Support QuickWeb: activer/désactiver le menu de démarrage de QuickWeb pendant l'utilitaire de configuration. Configurer le délai pour le démarrage de l'utilitaire de configuration par l'utilisateur par intervalles de 5 ou 10 secondes.</li> </ul>	
	<ul> <li>Démarrage CD-ROM : activer/désactiver l'amorçage à partir du lecteur de CD-ROM.</li> </ul>	
	<ul> <li>Démarrage disquette : activer/désactiver l'amorçage à partir du lecteur de disquette.</li> </ul>	
	<ul> <li>Amorçage carte réseau interne : activer/désactiver l'amorçage à partir de la carte réseau.</li> </ul>	
	Ordre de démarrage : définir l'ordre d'amorçage pour :	
	Disque dur de portable	
	<ul> <li>Lecteur de CD/DVD ROM interne</li> </ul>	
	<ul> <li>Disquette USB sur clé/disque dur USB</li> </ul>	
	Lecteur de CD/DVD ROM USB	

Sélectionnez	Action effectuée	
	<ul><li>Unité de disquette USB</li><li>Carte réseau</li></ul>	
Économie d'énergie du réseau local (certains modèles)	Activer/désactiver le mode d'économie d'énergie du réseau local.	

### **Menu Diagnostic**

Sélectionnez	Action effectuée
Autotest du disque dur principal	Exécuter un auto-test détaillé du disque dur du système.
Test de la mémoire	Exécuter un test de diagnostic sur la mémoire système.

# Mise à jour du BIOS

Des versions du BIOS mises à jour peuvent être disponibles sur le site Web HP. La plupart des mises à jour du BIOS disponibles sur le site Web se présentent sous forme de fichiers compressés appelés *SoftPaqs*.

Certaines mises à jour intègrent un fichier appelé Readme.txt qui contient des informations sur l'installation du fichier et la résolution de problèmes qui y sont liés.

#### Identification de la version du BIOS

Pour déterminer si les mises à jour du BIOS disponibles sont supérieures aux versions du BIOS actuellement installées sur l'ordinateur, vous devez connaître la version actuelle du BIOS système.

Vous pouvez afficher les informations concernant la version du BIOS (également appelée *Date ROM* et *BIOS système*) en appuyant sur les touches fn+échap (si vous êtes déjà sous Windows) ou en ouvrant l'utilitaire de configuration.

Pour utiliser l'utilitaire de configuration pour afficher les informations concernant le BIOS:

- Ouvrez l'utilitaire de configuration en allumant ou en redémarrant l'ordinateur. Lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran, appuyez sur la touche f10.
- 2. Si les informations système ne s'affichent pas à l'ouverture de l'utilitaire de configuration, utilisez les touches de direction pour sélectionner le menu **Principal**.
  - Lorsque le menu Principal est sélectionné, les informations système et celles du BIOS s'affichent.
- 3. Pour quitter l'utilitaire de configuration, utilisez les touches de direction pour sélectionner **Quitter > Quitter en ignorant les modifications**, puis appuyez sur entrée.

#### Téléchargement d'une mise à jour du BIOS

△ ATTENTION: Pour éviter d'endommager l'ordinateur ou de faire échouer l'installation, téléchargez et installez une mise à jour du BIOS uniquement lorsque l'ordinateur est branché sur une source d'alimentation externe fiable via un adaptateur secteur. N'effectuez aucun téléchargement ni aucune installation de mise à jour du BIOS lorsque l'ordinateur fonctionne sur batterie, est installé dans une station d'accueil en option ou un dispositif d'extension en option ou branché sur une source d'alimentation en option. Au cours du téléchargement et de l'installation, suivez les instructions cidessous.

Ne déconnectez pas l'alimentation de l'ordinateur en débranchant le cordon d'alimentation de la prise secteur.

N'arrêtez pas l'ordinateur et n'activez pas le mode veille ou veille prolongée.

Abstenez-vous d'insérer, de retirer, de connecter ou de déconnecter un périphérique, un câble ou un cordon.

Pour télécharger une mise à jour du BIOS :

- Rendez-vous sur la page du site Web HP qui fournit les logiciels pour votre ordinateur : Sélectionnez Démarrer > Aide et support, puis cliquez sur le lien des mises à jour du BIOS, du pilote et du logiciel.
- 2. Suivez les instructions qui s'affichent pour identifier votre ordinateur et accéder à la mise à jour du BIOS que vous souhaitez télécharger.
- Dans la zone de téléchargement, procédez comme suit :
  - Identifiez la mise à jour du BIOS ultérieure à celle actuellement installée sur l'ordinateur. Notez la date, le nom ou un autre identifiant. Ces informations vous seront utiles pour rechercher la mise à jour une fois qu'elle aura été téléchargée sur le disque dur.
  - Suivez les instructions à l'écran pour télécharger votre mise à jour sur le disque dur.
    - Notez le chemin d'accès à l'emplacement où sera téléchargée la mise à jour du BIOS sur le disque dur. Vous devrez accéder à cet emplacement lorsque vous serez prêt à installer la mise à jour.
- REMARQUE: Si vous connectez votre ordinateur à un réseau, consultez l'administrateur réseau avant d'installer des mises à jour de logiciels, en particulier celles du BIOS système.

Les procédures d'installation du BIOS varient. Une fois le téléchargement terminé, suivez les instructions à l'écran. Si aucune instruction ne s'affiche, procédez comme suit :

- Ouvrez l'Explorateur Windows en sélectionnant **Démarrer > Ordinateur**.
- Double-cliquez sur votre disque dur. Il s'agit généralement de Disque local (C:).
- 3. À l'aide du chemin d'accès noté précédemment, ouvrez le dossier du disque dur qui contient la mise à jour.
- Double-cliquez sur le fichier portant l'extension .exe (par exemple, nomfichier.exe).
  - L'installation du BIOS commence.
- Terminez l'installation en suivant les instructions à l'écran. Le système s'arrête automatiquement une fois le BIOS mis à jour.
- REMARQUE: Lorsqu'un message apparaît à l'écran pour indiquer que l'installation s'est correctement déroulée, vous pouvez supprimer le fichier téléchargé du disque dur.

# Mise à jour des logiciels et pilotes

Pour télécharger et installer d'autres logiciels qu'une mise à jour du BIOS, procédez comme suit :

- Rendez-vous sur la page du site Web HP qui fournit les logiciels correspondant à votre ordinateur : Sélectionnez **Démarrer > Aide et support**, puis sélectionnez la mise à jour du logiciel et des pilotes.
- 2. Suivez les instructions à l'écran pour identifier les logiciels à mettre à jour.
- Dans la zone de téléchargement, sélectionnez les logiciels à télécharger, puis suivez les instructions affichées à l'écran.
  - REMARQUE: Notez le chemin d'accès à l'emplacement où sera téléchargé le logiciel sur le disque dur. Vous devrez accéder à cet emplacement lorsque vous serez prêt à installer le logiciel.
- Une fois le téléchargement terminé, ouvrez l'Explorateur Windows en sélectionnant Démarrer > Ordinateur.
- 5. Double-cliquez sur votre disque dur. Il s'agit généralement de Disque local (C:).
- À l'aide du chemin d'accès noté précédemment, ouvrez le dossier du disque dur qui contient la mise à jour.
- Double-cliquez sur le fichier portant l'extension .exe (par exemple, nomfichier.exe).
   L'installation commence.
- 8. Terminez l'installation en suivant les instructions à l'écran.
- REMARQUE: Lorsqu'un message apparaît à l'écran pour indiquer que l'installation s'est correctement déroulée, vous pouvez supprimer le fichier téléchargé du disque dur.

# **B** Sauvegarde et restauration

La restauration après une panne du système équivaut à votre sauvegarde la plus récente. HP recommande de créer des disques de restauration immédiatement après l'installation des logiciels. Afin de conserver une sauvegarde à jour, continuez à sauvegarder régulièrement vos données à mesure que vous ajoutez des logiciels et des fichiers de données.

Des outils fournis par le système d'exploitation et le logiciel HP Recovery Manager sont conçus pour vous aider à exécuter les tâches suivantes afin de sauvegarder vos informations et de les restaurer en cas de panne du système :

- Créer un jeu de disques de restauration à l'aide de Recovery Manager.
- Sauvegarder régulièrement vos informations afin de protéger vos fichiers système importants.
- Créer des points de restauration système à l'aide de la fonction Restauration du système de Windows® et copier régulièrement ces points sur le disque.
- Récupérer un programme ou un pilote (fonctionnalité de Recovery Manager). Cette fonctionnalité permet de réinstaller un programme ou un pilote sans exécuter une restauration complète du système.
- Restaurer complètement le système (fonction du logiciel Recovery Manager). Recovery Manager vous permet de restaurer l'image d'usine dans son intégralité en cas de panne ou d'instabilité du système. Il fonctionne à partir d'une partition de réinstallation dédiée sur le disque dur ou à partir de disques de restauration que vous avez créés ou achetés.

# Création de disques de restauration

HP vous recommande de créer des disques de restauration afin de pouvoir restaurer la configuration d'origine de votre système en cas de panne ou d'instabilité. Créez ces disques après avoir configuré l'ordinateur pour la première fois.

Manipulez ces disques avec précaution et conservez-les en lieu sûr. Le logiciel ne permet de créer qu'un seul jeu de CD de restauration.

REMARQUE: Si l'ordinateur n'est pas doté d'une unité optique interne, vous pouvez créer des disques de restauration à l'aide d'une unité optique externe en option (certains modèles) ou acheter des disques de restauration sur le site Web HP.

**REMARQUE**: L'unité optique externe doit être connectée au port USB *de l'ordinateur* et non au port USB d'un autre périphérique externe, tel qu'un concentrateur ou une station d'accueil.

Prenez note des recommandations suivantes lors de la création de disques de restauration :

- Vous devez utiliser des disques DVD-R, DVD-R double couche, DVD+R, DVD+R double couche, BD-R (Blu-ray inscriptibles) ou CD-R de haute qualité. Tous ces disques sont vendus séparément. La capacité d'un DVD et d'un BD est bien supérieure à celle d'un CD. Si vous utilisez des CD, jusqu'à 20 disques peuvent être nécessaires contre quelques DVD ou BD seulement.
- REMARQUE: Les disques réinscriptibles, tels que les CD-RW, les DVD±RW, les DVD±RW double couche et les BD-RE (Blu-ray réinscriptibles), ne sont pas compatibles avec le logiciel Recovery Manager.
- L'ordinateur doit être connecté au secteur durant ce processus.

- Un seul jeu de disques de restauration peut être créé par ordinateur.
- Numérotez chaque disque avant de l'insérer dans l'unité optique.
- Si nécessaire, vous pouvez quitter le programme avant d'avoir fini de créer les disques de restauration. À la prochaine ouverture de Recovery Manager, vous serez invité à poursuivre la procédure de création de disque.

Pour créer un jeu de disques de restauration :

 Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Recovery Manager > Création d'un disque de restauration.

Recovery Manager s'ouvre.

Suivez les instructions à l'écran.

# Sauvegarde des informations

La restauration après une panne du système équivaut à votre sauvegarde la plus récente. Il est conseillé de créer un jeu de disques de restauration immédiatement après l'installation des logiciels. Ces disques vous permettront de démarrer (amorcer) l'ordinateur en cas de panne ou d'instabilité du système.

Afin de conserver une sauvegarde à jour, continuez à sauvegarder régulièrement vos données à mesure que vous ajoutez des logiciels et des fichiers de données. Sauvegardez votre système :

- Conformément à une planification régulière.
- REMARQUE: Définissez des rappels pour sauvegarder régulièrement vos données.
- Avant de réparer ou de restaurer l'ordinateur.
- Avant d'ajouter un logiciel ou du matériel, ou de les modifier.

Prenez en considération les points suivants lorsque vous sauvegardez votre système :

- Créez un ensemble de disques de restauration à l'aide de Recovery Manager.
- Créez des points de restauration système à l'aide de l'utilitaire Restauration du système Windows® et copiez-les régulièrement sur disque.
- Stockez les fichiers personnels dans la bibliothèque Documents et sauvegardez ce dossier régulièrement.
- Sauvegardez les modèles dans leurs applications respectives.
- Enregistrez les paramètres personnalisés dans une fenêtre, une barre d'outils ou de menus en effectuant une capture d'écran de ces paramètres. La capture d'écran peut vous faire gagner du temps si vous devez réinitialiser vos préférences.

Pour copier l'écran et le coller dans un document de traitement de texte, procédez comme suit :

- 1. Affichez l'écran.
- 2. Copiez l'écran:

Pour copier uniquement la fenêtre active, appuyez sur alt+fn+impr écran.

Pour copier tout l'écran, appuyez sur fn+impr écran.

- 3. Ouvrez un document de traitement de texte, puis sélectionnez **Edition > Coller**.
- Enregistrez le document.

- Vous pouvez sauvegarder vos données sur un disque dur externe, sur une unité réseau ou sur des disques.
- Si vous utilisez des disques, utilisez les types de disques suivants (vendus séparément): CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R, DVD-R DL ou DVD±RW. Le type de disque à utiliser dépend du type de l'unité optique externe connectée à l'ordinateur.
- REMARQUE: L'unité optique externe doit être connectée à un port USB de l'ordinateur et non à un port USB d'un autre périphérique externe, tel qu'un concentrateur ou une station d'accueil.
  - **REMARQUE**: L'utilisation de DVD et DVD double couche (DL) permet de réduire le nombre de disques nécessaires pour la sauvegarde ; en effet, ces disques peuvent stocker davantage de données.
- Lors de la sauvegarde sur disque, numérotez chaque disque avant de l'insérer dans l'unité optique de l'ordinateur.

### **Utilisation de la fonction Sauvegarde et restauration Windows**

Pour créer une sauvegarde à l'aide de la Sauvegarde et restauration Windows, procédez comme suit :

REMARQUE: Veillez à raccorder l'ordinateur au secteur avant de lancer la sauvegarde.

**REMARQUE**: Le processus de sauvegarde peut durer plus d'une heure, selon la taille du fichier et la vitesse de l'ordinateur.

- Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Maintenance > Sauvegarde et restauration.
- 2. Suivez les instructions à l'écran pour configurer et créer une sauvegarde.
- REMARQUE: Windows® inclut la fonction de contrôle de compte d'utilisateur, destinée à améliorer la sécurité de votre ordinateur. Vous pouvez être invité à donner votre autorisation ou à fournir un mot de passe pour des tâches telles que l'installation de logiciels, l'exécution d'utilitaires ou la modification de paramètres Windows. Pour plus d'informations, reportez-vous au centre d'aide et de support.

# Utilisation de points de restauration système

Lorsque vous sauvegardez votre système, vous créez un point de restauration système. Ce dernier permet d'enregistrer et de nommer un instantané du disque dur à un moment spécifique dans le temps. Vous pouvez ensuite restaurer ce point si vous souhaitez annuler les modifications ultérieures apportées au système.

REMARQUE: La restauration à un point de restauration antérieur n'affecte ni les fichiers de données enregistrés, ni les messages électroniques créés depuis le dernier point de restauration.

Vous pouvez également créer des points de restauration supplémentaires pour améliorer la protection de vos fichiers et paramètres système.

### À quel moment créer des points de restauration?

- Avant d'ajouter un logiciel ou du matériel, ou de les modifier en profondeur.
- Périodiquement (lorsque le fonctionnement du système est optimal).
- REMARQUE: Si vous retournez à un point de restauration et que vous changez d'avis par la suite, vous pouvez annuler la restauration.

### Création d'un point de restauration système

- 1. Sélectionnez **Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Système**.
- Dans le volet gauche, cliquez sur Protection du système.
- Cliquez sur l'onglet Protection du système.
- 4. Sous **Paramètres de protection**, sélectionnez le disque pour lequel créer un point de restauration.
- Cliquez sur Créer.
- Suivez les instructions à l'écran.

#### Restauration à des date et heure antérieures

Pour retourner à un point de restauration créé à une date et à une heure antérieures auxquelles l'ordinateur fonctionnait de façon optimale, procédez comme suit :

- 1. Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Système et sécurité > Système.
- Dans le volet gauche, cliquez sur Protection du système.
- 3. Cliquez sur l'onglet Protection du système.
- 4. Cliquez sur le bouton **Restauration du système**.
- 5. Suivez les instructions à l'écran.

### Restauration

REMARQUE: Vous pouvez uniquement restaurer des fichiers que vous avez préalablement sauvegardés. HP recommande d'utiliser HP Recovery Manager pour créer un jeu de disques de restauration (sauvegarde complète de l'unité) aussitôt après la configuration de l'ordinateur.

Recovery Manager permet de réparer ou de restaurer le système en cas de panne ou d'instabilité du système. Il fonctionne à partir des disques de restauration que vous avez créés (sur certains modèles) ou achetés, à partir d'une partition de réinstallation dédiée sur le disque dur ou à partir de disques à semi-conducteurs SSD.

REMARQUE: Windows intègre ses propres fonctions de réparation, telles que la Restauration du système. Si vous n'avez jamais utilisé ces fonctions, utilisez-les avant d'utiliser Recovery Manager.

**REMARQUE**: Recovery Manager ne restaure que les logiciels préinstallés en usine. Les logiciels non fournis avec cet ordinateur doivent être réinstallés à l'aide du disque fourni par l'éditeur ou téléchargés sur son site Web.

# Restauration à l'aide des disques de restauration

Pour restaurer le système à partir des disques de restauration :

- Sauvegardez tous les fichiers personnels.
- 2. Insérez le premier disque de restauration dans l'unité optique, puis redémarrez l'ordinateur.
- 3. Suivez les instructions à l'écran.

## Restauration à l'aide d'une partition de réinstallation dédiée

Sur certains modèles, il est possible de restaurer le système à partir de la partition sur le disque dur à l'aide du bouton Démarrer ou de la touche f11. Ceci restaure les paramètres par défaut de l'ordinateur.

Pour restaurer le système depuis la partition, procédez comme suit :

- Ouvrez Recovery Manager en suivant l'une des méthodes suivantes :
  - Sélectionnez Démarrer > Tous les programmes > Recovery Manager > Recovery Manager.
    - ou –
  - Allumez ou redémarrez l'ordinateur et appuyez sur la touche échap lorsque le message « Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche échap » s'affiche en bas de l'écran.
     Appuyez ensuite sur f11 lorsque le message « Press <F11> for recovery » (Appuyez sur F11 pour la restauration) s'affiche à l'écran.
- 2. Dans la fenêtre Recovery Manager, cliquez sur Restauration du système.
- 3. Suivez les instructions à l'écran.

# Index

A	batterie, loquet de	commandes sans fil
absence de réponse du	dégagement 8, 46	bouton 14
système 53	Bluetooth, étiquette 12	HP Connection Manager 14
activation/désactivation du pavé	blu-ray ROM avec SuperMulti pour	logiciel Wireless Assistant 14
tactile, bouton 3	DVD±R/RW double couche 64	système d'exploitation 14
adaptateur Ethernet USB HP,	bouton des périphériques sans	compartiment de la batterie,
connexion 23	fil 14	identification 8
adaptateur secteur	boutons	compartiments
identification 11	activation/désactivation du pavé	batterie 12
test 44	tactile 3	disque dur 8
adaptateur secteur,	pavé tactile 3	module mémoire 8
connexion 43	périphériques sans fil 6	module WLAN 8
administrateur, mot de passe		module WWAN 8
création 71	C	concentrateurs 65
gestion 71	câble réseau	concentrateurs USB 65
saisie 72	circuit de suppression des	configuration d'un réseau
alimentation	parasites 23	WLAN 16
connexion 43	connexion 23	connecteur de carte numérique,
économie 52	câbles	identification 7
alimentation, interrupteur 5	LAN 23	connecteur d'alimentation 6
alimentation par batterie 44	USB 66	connecteur d'alimentation,
antennes 10	câble USB, connexion 66	identification 6
antennes sans fil 10	carte numérique	connecteurs
antennes WLAN, identification 10	arrêt 68	carte numérique 7
applications Windows, touche 4	formats pris en charge 67	dispositif antivol 6
arrêt 53	insertion 67	SIM 8
arrêt de l'ordinateur 53	retrait 68	connecteur SIM, identification 8
autotest du disque dur	carte SIM	connexion, alimentation
principal 80	retrait 19	externe 43
	certificat d'authenticité,	cordon, alimentation 11
В	étiquette 12	cordon d'alimentation,
batterie	charge de batteries 47, 49	identification 11
charge 47, 49	circuit de suppression des	cryptage 17
décharge 47	parasites, câble réseau 23	
économie d'énergie 52	clavier, identification des touches	D
étalonnage 49	d'activation 29	définition de mots de passe sous
insertion 45	clé de produit 12	Windows 70
mise au rebut 53	clé de réseau 22	défragmenteur de disque 59
niveaux bas de batterie 47	codes de sécurité réseau	dégagement de la batterie,
recharge 52	clé de réseau 22	loquet 8
remplacement 53	SSID 22	déplacement avec l'ordinateur 53
retrait 45	commandes multimédia,	dispositif antivol, identification du
stockage 53	touches 28	connecteur 6
batterie, identification 11		dispositif antivol, installation 73

dispositifs de sécurité des	F	logiciels, mise à jour 82
aéroports 59	f11 87	logiciels antivirus, utilisation 72
disque à semi-conducteurs	Fin, touche d'activation 29	logiciels pare-feu, utilisation 73
(SSD) 58, 86	fn, identification de la touche 4,	logiciel Wireless Assistant 14, 15
disque dur	29	logo Windows, identification de la
externes 64	fonctions audio, vérification 36	touche 4
HP ProtectSmart Hard Drive		luminosité de l'écran, touches 28
Protection 63	G	
installation 61	gestion d'un mot de passe	M
remplacement 60	administrateur 71	MediaSmart
retrait 60	gestion d'un mot de passe de mise	démarrage 35
disque dur, identification du	sous tension 72	utilisation 35
compartiment 8		menu Configuration du
disques de restauration 83	Н	système 79
disques pris en charge 83	haut-parleurs, identification 5	menu Diagnostic 80
	HDMI, connexion 37	menu Principal 79
E	HP Connection Manager,	menu Sécurité 79
échap, identification de la	logiciel 15	microphone (entrée audio),
touche 4	HP ProtectSmart Hard Drive	prise 7
économie d'énergie 52	Protection 63	microphone incorporé,
éléments		identification 9
avant 5		mises à jour de sécurité critiques,
côté droit 5	icône des périphériques sans	installation 73
côté gauche 6	fil 13	mode des touches d'action 79
écran 9	icône du réseau 13, 22	module mémoire
face supérieure 2	icônes	insertion 56
matériel supplémentaire 11	périphériques sans fil 13	retrait 56
partie inférieure 8	réseau 13, 22	module mémoire, cache du
entrée audio (microphone),	image à l'écran, basculement 28	compartiment
identification de la prise 7	image d'écran, basculement 28	réinstallation 57
entretien	informations système	retrait 55
défragmenteur de disque 59	affichage 77	module mémoire, identification du
nettoyage de disque 60	touche d'activation 29	compartiment 8
étalonnage d'une batterie 49	utilitaire de configuration 77	module mobile à large bande
étiquette du certificat d'authenticité	installation d'une connexion	HP 18, 19
Microsoft 12	Internet 16	moniteur, connexion 37
étiquettes	interférences, réduction 23	moniteur externe, identification du
Bluetooth 12	interrupteur d'alimentation,	port 7, 37
certificat d'authenticité	identification 5	moniteur externe, port 7
Microsoft 12		mot de passe administrateur 79
de service 11	L lecteur BD 64	mot de passe de mise sous tension
périphériques sans fil,		création 72
certification 12	logiciel de nettoyage de	gestion 72
réglementations 12	disque 60	saisie 72
SIM 12	logiciels	mots de passe
WLAN 12	défragmenteur de disque 59	administrateur 71
externe, unité 64	HP Connection Manager 15 MediaSmart 35	à partir de Windows 70
externe, unité optique 35		définir dans l'utilitaire de
	nettoyage de disque 60 utilisation 35	configuration 70
		mise sous tension 72
	Wireless Assistant 15	

mouvement de défilement du nevé	navá numáriaua intágrá	programmos utilisation 35
mouvement de défilement du pavé tactile 25	pavé numérique intégré identification 30	programmes, utilisation 35 projecteur, connexion 37
mouvement de pincement du pavé	pavé numérique interne	projecteur, connexion 37
tactile 26	activation et désactivation 31	Q
mouvement de rotation du pavé	basculement des fonctions de	QuickLock, touche 28
tactile 26	touche 31	QuickWeb
mouvement de zoom du pavé	utilisation 31	activation 75
tactile 26	pavé tactile	désactivation 75
mouvements du pavé tactile	boutons 3	
défilement 25	identification 3	R
pincement 26	utilisation 25	Recovery Manager 83, 86
rotation 26	zones de défilement 3	récupération d'un programme ou
zoom 26	pavé tactile, identification du	d'un pilote 83
muet, identification du voyant 3	voyant 2	réduction des interférences 23
muet, touche	pavé tactile, zones de	réglementations, informations
identification 28	défilement 3	étiquette de conformité 12
utilisation 33	périphérique Bluetooth 13	périphériques sans fil, étiquettes de certification 12
multimédia, logiciels	périphériques audio, connexion	réseau local (LAN)
installation 35 utilisation 35	externe 36 périphériques audio externes,	câble nécessaire 23
utilisation 33	connexion 36	connexion du câble 23
N	périphériques de pointage,	réseau local sans fil (WLAN)
niveau bas de batterie 47	définition des préférences 25	matériel requis 16
niveau critique de batterie 48	périphériques haute définition,	sécurité 17
nom et numéro du produit,	connexion 37	réseau sans fil (WLAN) 23
ordinateur 11	périphériques sans fil, étiquette de	restauration, système 86
numéro de série, ordinateur 11	certification 12	restauration à l'aide des disques de
	périphériques sans fil, identification	restauration 86
0	du bouton 6	restauration à l'aide d'une partition
options d'amorçage 79	périphériques sans fil, identification	de réinstallation dédiée 87
ordre de démarrage 79	du voyant 6, 14	restauration complète du
Origine, touche d'activation 29	périphériques USB	système 83
ouvertures d'aération,	arrêt 66	RJ-45 (réseau), identification de la
identification 6, 8	connexion 66	prise 7
P	description 65	S
page précédente, touche	retrait 66 périphérique WLAN 13	saisie d'un mot de passe
d'activation 29	points de restauration 85	administrateur 72
page suivante, touche	port HDMI, identification 7, 37	saisie d'un mot de passe de mise
d'activation 29	ports	sous tension 72
panne ou instabilité du	HDMI 7, 37	sauvegarde
système 83	moniteur externe 7, 37	fichiers personnels 84
paramètres par défaut,	USB 6, 7, 65	modèles 84
restauration 78	prise de sortie audio (casque),	paramètres de la fenêtre
pare-feu 17	identification 7	personnalisée, de la barre
partition de réinstallation 83	prise du casque (sortie audio) 7	d'outils et de la barre des
pavé numérique, identification des	prises	menus 84
touches 4	entrée audio (microphone) 7	sécurité, sans fil 17
pavé numérique externe utilisation 31	RJ-45 (réseau) 7	service, étiquette 11 SIM
verr num 31	sortie audio (casque) 7	insertion 19
von num O1		inscribin 18

SIM, etiquette 12	touches d'activation	activation suite a un niveau
souris externe	afficher les informations	critique de batterie 48
configuration des	système 29	sortie 41
préférences 25	description 29	ventilateur toujours activé 79
stockage d'une batterie 53	Fin 29	vérification des fonctions
support d'unité 40	Origine 29	audio 36
support inscriptible 40	page précédente 29	verr maj, identification du
support langue 79	page suivante 29	voyant 3
support lisible 40	utilisation 30	verr num, identification du
système, points de	touches d'activité multimédia 34	voyant 3, 30
restauration 85	todelles d'activité mattimedia 34	verr num, touche
	U	identification 4
système d'exploitation	unité, identification du voyant 5	
clé de produit 12	unité de CD 64	verr num de pavé numérique
étiquette du certificat	unité de disquette 64	externe 31
d'authenticité Microsoft 12	•	volume
<b>-</b>	unité de DVD 64	Muet 33
T	unité optique	réglage 33
technologie de virtualisation 79	externes 35	touches 33
température 53	partage 35, 65	voyant de batterie 5, 48
température de batterie 53	unités	voyant de la webcam intégrée,
test de la mémoire 80	connexion d'unités	identification 9
touche d'activation du mode	externes 65	voyant de l'adaptateur secteur,
veille 28	disque dur 60, 61, 64	identification 7
touches	disquette 64	voyants
action 4	externes 64	alimentation 5, 7
applications Windows 4	optiques 64	batterie 5
échap 4	ordre de démarrage 79	Muet 3
fn 4	unités installées, identification 58	pavé tactile 2
logo Windows 4	unités partagées 65	périphériques sans fil 6
Muet 33	USB, identification des ports 6,	unité 5, 63
pavé numérique 4	7, 65	verr maj 3
verr num 4	utilitaire de configuration	verr num 3, 30
touches de volume,	démarrage 76	webcam 9
identification 28	menus 78	voyants d'alimentation,
touches d'action	modification de la langue 77	identification 5
basculement de l'image	mots de passe, définition 70	
d'écran 28	navigation 76	W
commandes de DVD, disque	restauration des paramètres par	webcam
Blu-ray (BD) ou CD audio 28	défaut 78	conseils 39
désactivation du son des haut-	sélection 76	identification 9
parleurs 28	sortie 78	réglage des propriétés 39
identification 4	touches d'activation 77	webcam, identification du
QuickLock 28	todonos a donvation 177	voyant 9
réduire la luminosité de	V	Windows, identification de la touche
l'écran 28	veille	des applications 4
utilisation 27	activation 40	WLAN, étiquette 12
veille 28	sortie 40	•
	veille prolongée	WLAN, périphérique 12
volume 33	activation 41	WWAN, identification des
	activation 41	antennes 10
		WWAN, périphérique 18

